RCA

Téléviseur Guide de l'utilisateur

Transforme encore le divertissement.

GUIDEplus+™ GOLD
GEMSTAR

Informations importantes

AVERTISSEMENT
Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne pas exposer ce téléviseur à la pluie ou l'humidité.

AVERTISSEMENT
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS OUVRIR

Afin de réduire le risque de choc électrique, ne pas enlever le couvercle (ou l'arrière). Ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confier les réparations au personnel de service qualifié.

Ce symbole indique une « tension dangereuse » dans le produit qui présente un risque d'électrocution ou de blessure.

Ce symbole indique des instructions importantes concernant le produit.



Attention : Pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser jusqú au fond.

Caution: To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot, fully insert.

Consultez les plaques signalétiques sur le panneau arrière pour connaître la tension appropriée pour ce produit.

Le règlement de la FCC stipule que toute modification non autorisée de ce produit peut annuler le privilège d'utilisation de l'utilisateur.

Si des images fixes (sans mouvement) restent affichées pendant de longues périodes, elles pourraient s'imprimer en permanence dans l'écran. Ces images comprennent les logos des réseaux, les numéros de téléphone et les jeux vidéos. Ces dommages ne sont pas couverts par votre garantie. Le visionnement prolongé de canaux affichant ces images devrait être évité.

À l'installateur de câble : L'article 54 du Code canadien de l'électricité, paragraphe 1 (article 820-40 du code de l'électricité des États-Unis) exige la mise à la terre de tout appareil électrique et, plus particulièrement, une connexion du câble de mise à la terre au système de mise à la terre d'un édifice, aussi près que possible du point d'entrée.

Enregistrement du produit

Veuillez remplir la carte d'enregistrement du produit et nous la retourner sans délai. Le renvoi de cette carte nous permet de vous contacter si nécessaire.

Conservez votre facture comme preuve d'achat et pour obtenir des pièces et du service sous garantie. Attachez-la ici et inscrivez le numéro de série et de modèle dans le cas où vous en auriez besoin. Les numéros sont situés à l'arrière du téléviseur.

N° de modèle _____

N° de série _____

Date d'achat : _____

Détaillant / Adresse / Téléphone : _____

G-LINK, VCR Plus+, C³, PlusCode, GUIDE Plus+ et GUIDE Plus+ Gold sont des marques de commerce de Gemstar Development Corporation.

Le système GUIDE Plus+ Gold est fabriqué sous licence de Index Systems Inc.

THOMSON CONSUMER ELECTRONICS ET GEMSTAR NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE LA PRÉCISION DES HORAIRES DE PROGRAMMATION FOURNIS PAR LE SYSTÈME GUIDE PLUS+. THOMSON CONSUMER ELECTRONICS ET GEMSTAR NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES POUR DES MONTANTS REPRÉSENTANT DES PERTES DE BÉNÉFICES OU COMMERCIALES, OU DES DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS RELIÉS À LA DISPOSITION OU À L'UTILISATION DE TOUT ÉQUIPEMENT D'INFORMATION OU SERVICES RELATIF AU SYSTÈME GUIDE PLUS+.

Vue d'ensemble des fonctions principales

Votre téléviseur est doté de fonctions conçues pour rehausser le plaisir de regarder la télévision. En voici un résumé. Le chapitre 3 fournit de plus amples renseignements sur les autres fonctions du téléviseur et leur utilisation.



Guide de programmation à l'écran

Description : Le système GUIDE Plus+, intégré à votre téléviseur, affiche une liste interactive des émissions et informations disponibles. Vous pouvez afficher le guide pour connaître les émissions diffusées, puis syntoniser directement le téléviseur à l'émission de votre choix à partir du guide. Vous pouvez aussi parcourir les émissions par catégorie grâce à la fonction de tri.

La fonction *News* permet d'afficher les programmes du canal MSNBC si celui-ci est disponible.

L'enregistrement direct (une seule touche) par magnétoscope est un autre avantage du système GUIDE Plus+. Plus besoin de programmer votre magnétoscope ni d'utiliser les menus pour programmer un enregistrement, il vous suffit d'appuyer sur une seule touche.

Exigences :

- Retirez la broche de démonstration de la prise du câble G-LINK.
- Effectuez le réglage interactif à l'écran. Vous trouverez des instructions détaillées dans le chapitre 1.
- Enregistrement direct (une seule touche) : Vous devez connecter le câble G-LINK au téléviseur et placer l'une des sondes devant le capteur de télécommande du magnétoscope.
- Si vous avez un câblosélecteur, connectez le câble G-LINK au téléviseur et placez l'une des sondes devant le capteur de télécommande du câblosélecteur.



Puce V : Contrôles des parents

Description : Vous pouvez bloquer les émissions et les films selon leur contenu thématique et leur catégorie d'âge.

Exigences :

- Choisissez le menu *Contrôles des parents* dans le Menu principal du téléviseur (détails au chapitre 3).
- Pour que vous puissiez bloquer une émission, il faut qu'elle soit télédiffusée avec son code.

Syntonisation automatique

Description : Cette fonction vous permet de régler le téléviseur de façon à ce qu'il se syntonise automatiquement sur un canal précis lorsque vous appuyez sur la touche d'un composant spécifique sur la télécommande.

Exigences : Choisissez *Syntonisation automatique* dans le système de menus du téléviseur. (Détails au chapitre 3.)

(Cette page est vide intentionnellement)

Introduction

Vue d'ensemble des fonctions principales 1
Guide de programmation à l'écran 1
Puce V : Contrôles des parents 1
Syntonisation automatique 1

Chapitre 1 : Connexions et réglage

Points à prendre en considération avant d'effectuer les connexions 6
Protégez vos composants contre les surtensions 6
Protégez vos composants contre la surchauffe 6
Disposez les câbles correctement pour éviter toute interférence audio 6
Informations de sécurité importantes concernant le meuble de rangement et la base 6
Utilisez un éclairage indirect 6
Illustrations des connexions 6
Broche de démonstration 6
Choix de votre connexion 7
Câbles nécessaires pour connecter les composants à votre téléviseur 7
Connexion : Téléviseur + magnétoscope 8
Connexion : Téléviseur uniquement 9
Connexion : Téléviseur + magnétoscope + récepteur satellite 11
L'avant du téléviseur 12
Prises à l'arrière du téléviseur 13
Placer les sondes du câble G-LINK 14
Exécution du réglage interactif 16
Régler la langue des menus 16
Recherche automatique complète des canaux 16
Le réglage du système GUIDE Plus+ 17
À quoi doit-on s'attendre 22
Étapes suivantes 22

Chapitre 2 : Utilisation de la télécommande

Les touches de la télécommande 24
Utilisation de la touche WHO•INPUT 25
Programmer la télécommande pour commander d'autres composants 26
Comment savoir si vous devez programmer la télécommande 26
Comment programmer la télécommande 26
Comment utiliser la télécommande une fois que vous l'avez programmée 27

Chapitre 3 : Utilisation des fonctions du téléviseur

À propos du système Guide Plus+ 30
Téléchargement des données 30
Entrer et sortir du système GUIDE Plus+ 31
Menus du système GUIDE Plus+ 31
Grid Guide (Grille de programmation) 31
Sort (Trier) 33
News (Nouvelles) 34
Schedule (Horaire) 34

Table des matières

Messages 35
Setup (Réglage) 36
Channels (Canaux) 36
Comment obtenir davantage d'informations à propos d'une annonce publicitaire ou d'une émission 37
Éléments du menu GUIDE Plus+ 37
Bannière de canal 38
Pourquoi devriez-vous utiliser la fonction de syntonisation automatique 38
Comment régler la fonction de syntonisation automatique 38
Contrôles des parents et puce V 40
Comment fonctionne la puce V 40
Limite codes TV 41
Blocage de thèmes particuliers 43
Pour visualiser les thèmes particuliers 44
Limite codes films 45
Blocage des émissions sans code 46
Blocage des canaux 46
Blocage du panneau avant 46
Verrouiller/Déverrouiller les Contrôles des parents 46

Chapitre 4 : Utilisation du système menus du téléviseur

Comment utiliser le système de menus du téléviseur 48
Menu audio 48
Menu Qualité de l'image 49
Menu à l'écran 50
Utilisation du sous-titrage 50
Menu canal 51
Menu Horloge 52

Chapitre 5 : Autres informations

Dépannage 54
Entretien et nettoyage 56
Panneau avant 57
Garantie limitée RCA 57
Index 61

Connexions et réglage

Vue d'ensemble du chapitre :

- Points à prendre en considération avant d'effectuer les connexions
- Choix de votre connexion
- Connexions
- Prises à l'arrière du téléviseur
- Utilité de la connexion du câble G-LINK
- Branchement du téléviseur
- Installation des piles dans la télécommande
- Utilisation de la télécommande pour effectuer le réglage interactif
- Mise en marche du téléviseur
- Effectuez le réglage interactif

Transforme encore le divertissement.



Points à prendre en considération avant d'effectuer les connexions

Protégez vos composants contre les surtensions

- Connectez tous les composants avant de brancher leurs cordons d'alimentation dans la prise murale.
- Éteignez le téléviseur et (ou) le composant avant de connecter ou de déconnecter un câble.
- Assurez-vous que toutes les antennes et tous les câbles sont mis à la terre correctement. Consultez le feuillet des mises en garde importantes qui accompagne votre téléviseur.

Protégez vos composants contre la surchauffe

- Évitez de bloquer les trous de ventilation sur tous les composants. Disposez les composants de façon que l'air puisse circuler librement.
- N'empilez pas les composants.
- Permettez une ventilation adéquate lorsque vous placez vos composants dans un support.
- Si vous connectez un récepteur ou un amplificateur audio, placez-le au sommet du support afin que la chaleur qui en émane n'affecte pas les autres composants.

Disposez les câbles correctement pour éviter toute interférence audio

- Insérez tous les câbles à fond dans les prises correspondantes.
- Si vous placez des composants au-dessus du téléviseur, acheminez tous les câbles par l'arrière du téléviseur, sur le côté plutôt qu'au centre.
- Si votre antenne utilise des câbles à deux fils 300 ohms, évitez de les enrouler. De plus, maintenez les câbles à deux fils à l'écart des câbles audio/vidéo.

Informations de sécurité importantes concernant le meuble de rangement et la base

Choisissez minutieusement l'emplacement de votre téléviseur. Placez le téléviseur sur une base ou un meuble suffisamment grand et solide pour ne pas que le téléviseur soit renversé, poussé ou tiré. La chute du téléviseur pourrait entraîner des blessures et/ou endommager le téléviseur. Consultez le feuillet des mises en garde importantes qui accompagne votre téléviseur.

Utilisez un éclairage indirect

Ne placez pas le téléviseur dans une pièce où il est directement exposé aux rayons du soleil ou à un éclairage. Utilisez un éclairage modéré ou indirect.

Illustrations des connexions

Les câbles audio/vidéo sont en général regroupés tous ensemble. Pour une meilleure visibilité, les illustrations de ce guide montrent chaque câble séparément (audio gauche, audio droit et vidéo).



Broche de démonstration

Vous devez retirer la broche de démonstration de la prise du câble G-LINK à l'arrière de votre téléviseur pour que celui-ci fonctionne correctement et pour pouvoir brancher le câble G-LINK.

Choix de votre connexion

Vous pouvez brancher votre téléviseur de plusieurs façons. Veuillez utiliser le tableau suivant pour déterminer le type de connexion qui vous convient le mieux. Reportez-vous à la page indiquée et effectuez la connexion.

Composants	Câbles requis	Type de connexion	Consulter...
Téléviseur, Magnétoscope	Coaxial Audio/vidéo Câble G-LINK	Téléviseur + magnétoscope	page 8
Téléviseur	Coaxial	Le téléviseur uniquement	page 9
Téléviseur, Magnétoscope, Satellite	Coaxial Audio/vidéo S-Vidéo (facultatif) Câble G-LINK	Téléviseur + magnétoscope + récepteur satellite	pages 10 et 11

Câbles nécessaires pour connecter les composants à votre téléviseur

Les illustrations ci-dessous montrent les câbles requis pour effectuer les connexions présentées dans ce manuel.

Notes : *Les câbles Audio/Vidéo (câbles A/V) sont généralement vendus tous ensemble, mais les illustrations de ce guide montrent chaque câble séparément pour une meilleure visibilité.*

Veuillez localiser le câble G-LINK (fourni) lorsque vous êtes prêt à régler votre téléviseur. Vous devez connecter ce câble à votre téléviseur et à votre magnétoscope et/ou câblo-sélecteur si vous voulez que toutes les fonctions du guide de programmation soient opérationnelles.


Câble G-LINK


Câbles audio/vidéo


Câble coaxial


Câble S-Vidéo



Connexion : Téléviseur + magnétoscope

1. **Connectez votre téléviseur à votre magnétoscope**

   A. Connectez un câble coaxial dans la prise CABLE/ANTENNA de votre téléviseur et dans la prise Output (Sortie) de votre magnétoscope (parfois appelée OUT TO TV).

   B. Connectez les câbles audio/vidéo. Connectez les câbles audio (blanc et rouge) dans les prises AUDIO IN à l'arrière du téléviseur (R et L/MONO) et dans les prises Audio Output du magnétoscope (parfois appelées OUT R L).

   C. Connectez le câble vidéo (jaune) dans la prise VIDEO IN à l'arrière du téléviseur et dans la prise Video Output sur le magnétoscope.

2. **Connectez le câble ou l'antenne à votre magnétoscope**

   Connectez le câble coaxial à partir de la prise de sortie du câble, du câblosélecteur ou de l'antenne dans la prise Input de votre magnétoscope (parfois appelé IN FROM ANTENNA ou IN FROM ANT).

3. **Connectez le câble G-LINK au téléviseur**

   A. Si vous ne l'avez pas encore fait, retirez la broche de démonstration de la prise du câble G-LINK.

   B. Connectez le câble G-LINK dans la prise G-LINK du téléviseur. Placez ensuite une des sondes du câble G-LINK pour qu'elle fonctionne avec le magnétoscope (instructions à la page 13).

Allez à la page 13





Connexion : Téléviseur uniquement

1. **Connectez le téléviseur à votre câble ou à votre antenne**

   Connectez le câble coaxial à partir de votre câble ou de votre antenne dans la prise CABLE/ ANTENNA à l'arrière de votre téléviseur.

Allez à la page 14

2. **Si vous connectez un câblosélecteur, connectez le câble G-LINK**

   A. Si vous ne l'avez pas encore fait, retirez la broche de démonstration de la prise du câble G-LINK.

   B. Connectez le câble G-LINK dans la prise G-LINK du téléviseur. Placez ensuite les sondes du câble G-LINK pour qu'elles fonctionnent avec le câblosélecteur (instructions à la page 13).

Allez à la page 13



RÉCEPTEUR SATELLITE

Du câble ou de l'antenne

2A

IN FROM ANT

CH3
CH4

OUT

VIDEO R L

S-VIDEO

OUT TO TV

SATELLITE IN

2B

3A

Signal satellite

Magnétoscope

VIDEO

AUDIO

OUT R L

IN R L

IN FROM ANT

CH3
CH4

OUT TO TV

1B

1A

1C

3B

Téléviseur (panneau arrière)

VIDEO

AUDIO R L / MONO

IN R L

OUT

G-LINK

S-VIDEO

CABLE/ ANTENNA

4

Connexion : Téléviseur + magnétoscope + récepteur satellite

1. Connectez votre récepteur satellite à votre téléviseur

A. Connectez les câbles audio/vidéo. Connectez les câbles audio (blanc et rouge) dans les prises AUDIO IN à l'arrière du téléviseur (R et L/MONO) et dans les prises Audio Output du récepteur satellite.

B. Connectez le câble vidéo (jaune) dans la prise VIDEO IN à l'arrière du téléviseur et dans la prise Video Output sur le récepteur satellite.

C. Connectez le câble S-Vidéo (facultatif). Connectez le câble S-Vidéo dans la prise S-VIDEO du téléviseur et dans la prise S-VIDEO du récepteur satellite. (Un câble S-Vidéo procure une image de meilleure qualité qu'un câble vidéo conventionnel, mais son utilisation est facultative.)

2. Connectez les câbles coaxiaux au récepteur satellite

A. Connectez le câble coaxial à partir de la prise de sortie du câble, du câblosélecteur ou de l'antenne dans la prise Input de votre récepteur satellite (parfois appelée IN FROM ANT).

B. Connectez le câble coaxial à partir de l'antenne parabolique dans la prise Input de votre récepteur satellite (parfois appelée SATELLITE IN).

3. Connectez le récepteur satellite au magnétoscope et au téléviseur

A. Connectez un câble coaxial dans la prise Output (parfois appelée OUT TO TV) du récepteur satellite et dans la prise Input du magnétoscope (parfois appelée IN FROM ANT).

B. Connectez un câble coaxial dans la prise Output du magnétoscope (parfois appelée OUT TO TV) et dans la prise CABLE/ANTENNA du téléviseur.

4. Connectez le câble G-LINK

A. Si vous ne l'avez pas fait, retirez la broche de démonstration de la prise du câble G-LINK.

B. Connectez le câble G-LINK dans la prise G-LINK du téléviseur. Placez ensuite une des sondes du câble G-LINK pour qu'elle fonctionne avec le magnétoscope (instructions à la page 13).

Allez à la page 13

L'avant du téléviseur

Tableau avant

Si vous ne trouvez pas votre télécommande, vous pouvez utiliser les boutons de votre téléviseur pour activer ou désactiver de nombreuses fonctions de votre téléviseur.

MENU Affiche le menu principal du téléviseur. Lorsque vous êtes dans le système de menus, le bouton MENU sélectionne les éléments mis en surbrillance. Il vous permet également de revenir au menu précédent. Appuyez sur MENU et gardez la touche enfoncée pendant deux secondes pour accéder au système GUIDE Plus+.

CH v Permet de passer au canal précédent. Lorsque vous utilisez le système de menus du téléviseur, ce système agit comme la flèche bas de la télécommande.

CH ^ Permet de passer au canal suivant. Lorsque vous utilisez le système de menus du téléviseur, ce système agit comme la flèche haut de la télécommande.

VOL – Baisse le volume. Lorsque vous utilisez le système de menus du téléviseur, ce système agit comme la flèche gauche de la télécommande.

VOL + Augmente le volume. Lorsque vous utilisez le système de menus du téléviseur, ce système agit comme la flèche droite de la télécommande.

POWER Allume et éteint le téléviseur.

Prises du tableau avant

Vous pouvez accéder aux composants que vous avez connectés en appuyant sur la touche INPUT de votre télécommande (l'inscription FRNT s'affiche à l'écran).

VIDEO (entrée) Vous permet de connecter un composant comme un magnétoscope, un caméscope ou un dispositif d'accès à Internet.

L/MONO (audio gauche) et R (audio droit) Reçoivent les signaux provenant d'un autre composant, comme un magnétoscope, un caméscope ou un dispositif d'accès
à Internet.

Prises à l'arrière du téléviseur

Si vous connectez plusieurs composants, veuillez consulter le manuel fourni avec chacun d'eux pour connaître leurs instructions de connexion. L'illustration de l'arrière de votre téléviseur décrit les prises situées à l'arrière de votre téléviseur et le type de composant que vous pouvez y connecter.

Lors de la connexion, assurez vous de connecter les prises de Sortie aux prises d'Entrée, la prise Vidéo à la prise Vidéo, l'Audio droit avec l'Audio droit, etc.

Prises d'entrée audio et vidéo : Prise AUDIO R et L/MONO et VIDEO

Connectent tous les composants suivants :

- Lecteur DVD
- Récepteur satellite
- Lecteur de disque laser
- Magnétoscope
- Composant d'accès à l'Internet

Pour visualiser le contenu du composant connecté à la prise d'entrée VIDEO, appuyez sur la touche WHO • INPUT de la télécommande (le téléviseur passe sur le bon canal).

Prises de sortie audio : R et L OUT

Connectez les câbles audio à ces prises et à un amplificateur ou à un récepteur audio pour obtenir une meilleure qualité de son.

Téléviseur (panneau arrière)



Prise G-LINK

Connectez l'extrémité du câble G-LINK (fourni) à cette prise. Le câble G-LINK permet au système GUIDE Plus+ (le guide de programmation interactif) de fonctionner avec votre magnétoscope et/ou votre câblosélecteur. Vous trouverez une illustration du câble G-LINK à la page 7.

Prise S-VIDEO

Connexion d'un câble S-Vidéo (facultatif). Un câble S-Vidéo procure une image de meilleure qualité qu'un câble vidéo conventionnel.

Prise ANTENNA/CABLE

Connectez le câble coaxial à partir de la prise de Sortie du magnétoscope vers cette prise. Si vous ne connectez pas un magnétoscope, connectez un câble coaxial qui achemine le signal de l'antenne, du câble ou du câblosélecteur vers la prise CABLE/ANTENNA.

Utilité de la connexion du câble G-LINK

Le câble G-LINK permet au système GUIDE Plus+ (le guide de programmation interactif) de fonctionner avec votre magnétoscope et/ou votre câblosélecteur.

Câblosélecteur – Si votre téléviseur est branché à un câblosélecteur, vous devez connecter le câble G-LINK au téléviseur pour recevoir l'horaire télé et pour syntoniser directement un poste lorsque le guide de programmation est affiché à l'écran.

Magnétoscope – Si votre téléviseur est connecté à un magnétoscope et que vous ne connectez pas le câble G-LINK, l'enregistrement direct (une seule touche) ne fonctionnera pas. Les autres fonctions du guide seront opérationnelles.

Comment trouver le capteur de télécommande



Vous devez placer les sondes du câble G-LINK devant le capteur de télécommande du magnétoscope et (ou) du câblosélecteur. Le capteur de télécommande de certains câblosélecteurs et magnétoscopes est identifié. Si le capteur de télécommande n'est pas identifié sur votre câblosélecteur et/ou magnétoscope, vous devez utiliser la télécommande fournie avec le magnétoscope et/ou câblosélecteur pour localiser le capteur.

1. Éteignez le magnétoscope et/ou le câblosélecteur.
2. Tenez la télécommande (**pas** celle fournie avec votre téléviseur, mais celle fournie avec le câblosélecteur et/ou le magnétoscope dans lequel vous branchez le câble G-LINK) de façon à ce qu'elle touche l'avant du composant.
3. Faites glisser doucement la télécommande en travers de la partie avant du composant (magnétoscope ou câblosélecteur) tout en allumant et en éteignant la touche POWER. Vous devez appuyer sur la touche POWER et la relâcher chaque fois que vous déplacez la télécommande (si vous maintenez la touche enfoncée, cela ne fonctionnera pas).



4. Lorsque le composant s'allume, cela signifie que vous avez localisé le capteur de télécommande.

Placer les sondes du câble G-LINK

Placez les sondes du câble G-LINK devant le capteur de télécommande du magnétoscope et/ou du câblosélecteur à environ 2,5 cm (1 pouce) du capteur (voyez les instructions ci-dessous).



Conseil

Si votre téléviseur n'est pas branché à la fois à un câblosélecteur et à un magnétoscope, enroulez fermement le câble de la sonde G-LINK inutilisé et laissez-le derrière le téléviseur.

Branchement du téléviseur

Branchez l'extrémité du cordon d'alimentation dans la prise murale, en introduisant la lame la plus large dans la fente correspondante de la prise. Assurez-vous de bien enfoncer la fiche dans la prise.



Installation des piles dans la télécommande

1. Enlevez le couvercle du compartiment à piles de la télécommande.
2. Installez des piles neuves. Assurez-vous de bien suivre les indications de polarité sur le diagramme (+ et -).
3. Replacez le couvercle du compartiment à piles sur la télécommande.



Utilisez les touches flèches et la touche OK pour vous déplacer dans le système de menus.

Utilisation de la télécommande pour effectuer le réglage interactif

On utilise le terme technique de « Navigation » pour décrire les déplacements dans les menus affichés à l'écran. Le principe reste le même dans tous les menus : mettez votre choix en surbrillance et sélectionnez-le.

Pour mettre en surbrillance un élément du menu, appuyez sur les touches flèches de la télécommande. Utilisez les touches flèches vers le haut ou le bas pour vous déplacer vers le haut ou vers le bas. Utilisez les touches flèches vers la droite ou la gauche pour vous déplacer vers la droite ou la gauche.

Pour sélectionner l'élément que vous avez mis en surbrillance, appuyez sur OK.

> ***Nota :*** *Lorsque l'élément du menu est mis en surbrillance, il se distingue des autres éléments de la liste (il est plus foncé, plus lumineux ou d'une autre couleur).*

Mise en marche du téléviseur

Appuyez sur la touche TV de la télécommande, ou sur le bouton POWER du téléviseur (le premier écran du réglage interactif apparaît). Les menus disparaissent après un certain « laps de temps » si vous ne faites aucune sélection. Les conseils fournis dans cette section vous indiquent comment accéder manuellement aux menus de réglage.

> ***Nota :*** *Lorsque vous appuyez sur la touche TV, le téléviseur se met en marche et la télécommande se met en mode TV. « Mode TV » signifie que les touches de la télécommande activent les fonctions du téléviseur.*

Exécution du réglage interactif

Conseil

Pour accéder manuellement aux menus de réglage, appuyez sur la touche MENU et choisissez Réglage.

Le système de menus de votre téléviseur vous permet de régler les fonctions du téléviseur. Dans ce guide, nous appelons cette fonction le « réglage interactif », car le téléviseur vous pose des questions, vous répondez, et le téléviseur effectue les réglages adéquats. La première fois que vous allumez votre téléviseur, les écrans de réglage apparaissent automatiquement.

Régler la langue des menus

La première étape du *RÉGLAGE* vous permet de sélectionner la langue à utiliser dans le système de menus.

1. Mettez en surbrillance la langue choisie pour le système de menus.
2. Appuyez sur OK pour sélectionner la langue.

Recherche automatique complète des canaux



L'étape suivante du *RÉGLAGE* vous demande si vous voulez que le téléviseur recherche tous les canaux accessibles par votre antenne ou votre réseau câblé. Cette fonction est parfois appelée « auto-programmation ».

1. Appuyez sur OK pour indiquer au téléviseur de rechercher des canaux. Un indicateur de progression s'affiche à l'écran.
2. Lorsque l'écran vous indique que la recherche est terminée, appuyez sur OK (le premier écran de réglage du système GUIDE Plus+ apparaît).

   Nota : *Si vous ne voulez pas effectuer la recherche automatique maintenant, vous pouvez y revenir plus tard par l'intermédiaire du menu Canal. Voyez le chapitre 3 pour plus de détails.*

Le réglage du système GUIDE Plus+

Conseil

Si vous déménagez et que vous changez de code postal, ou si l'une des informations change, vous devez accéder aux écrans de réglage à partir du menu principal de la télé — appuyez sur MENU, choisissez Menu GUIDE Plus+, puis Réglage du GUIDE Plus+.

Le système GUIDE Plus+ est le guide de programmation interactif qui répertorie les émissions diffusées dans votre région. Pour obtenir les horaires des émissions, vous devez compléter les étapes suivantes.

Le câble G-LINK doit être connecté à l'arrière de votre téléviseur, et les sondes doivent être placées devant le capteur de télécommande du magnétoscope et/ou du câblosélecteur pour que le GUIDE Plus+ puisse fonctionner (reportez-vous à la page 14 pour obtenir plus de détails).

1. Vous devriez voir un écran affichant les fonctions du système GUIDE Plus+. Appuyez sur OK pour continuer.
2. L'écran suivant vous demande d'identifier les éléments et l'équipement nécessaire pour le réglage. Une fois cela fait, appuyez sur OK pour continuer.



Étape 1 : Identification géographique de votre téléviseur

1. Si votre pays est mis en surbrillance, appuyez sur la touche OK de la télécommande.

   Si votre pays n'est pas mis en surbrillance, appuyez sur la flèche haut ou bas de la télécommande pour mettre votre pays en surbrillance et appuyez sur la touche OK.



2. Utilisez les touches numériques de votre télécommande pour entrer votre code postal.

   Appuyez sur OK lorsque vous avez terminé.

   Nota : *Si votre code postal contient des lettres, appuyez sur les touches flèches vers le haut et le bas de votre télécommande pour entrer les lettres, puis appuyez sur la touche flèche vers la droite pour aller à l'espace suivant. La touche flèche vers la gauche fait déplacer vers la gauche.*



Étape 2 : Configuration pour un système de câblodistribution

Les écrans qui suivent vous demandent des précisions sur votre système de câblodistribution. Pour fournir à votre téléviseur les horaires des émissions, le système GUIDE Plus+ doit savoir si votre téléviseur est relié à un système de câblodistribution.

1. Si votre téléviseur est relié à un système de câblodistribution, mettez *Yes* (Oui) en surbrillance et appuyez sur OK.

   Si votre téléviseur n'est pas relié à un système de câblodistribution, mettez *No* (Non) en surbrillance et appuyez sur OK, *STEP 3 : Configuring for a VCR* (*ÉTAPE 3 : Configuration pour un magnétoscope* apparaît).



2. Si un câblosélecteur est connecté à ce téléviseur, mettez *Yes* (Oui) en surbrillance et appuyez sur la touche OK de votre télécommande.

   Nota : *Les écrans qui suivent sont très importants, car le système GUIDE Plus+ doit trouver les informations adéquates concernant le câblo-sélecteur afin que l'horaire des émissions soit correct dans le guide de votre téléviseur.*

   Si ce téléviseur n'est pas connecté à un câblosélecteur, mettez *No* (Non) en surbrillance et appuyez sur OK, *STEP 3 : Configuring for a VCR* (*ÉTAPE 3 : Configuration pour un magnétoscope* apparaît).

Conseil

Si vous ne connaissez pas le canal de sortie du câblosélecteur, consultez le guide fourni avec votre câblosélecteur ou contactez votre câblodistributeur.



3. Mettez en surbrillance le canal sur lequel vous devez syntoniser le téléviseur pour voir les émissions de votre câblodistributeur et appuyez sur OK (un écran apparaît et vous rappelle de connecter le câble G-LINK à votre téléviseur et à votre câblosélecteur).

   Nota : *Le canal 03 est le plus couramment utilisé.*

   Choisissez Video1/AUX si votre câblosélecteur est connecté à votre télé-viseur avec des câbles audio/vidéo plutôt qu'un câble coaxial. Allez à la page 7 pour les illustrations de ces câbles.



4. Mettez en surbrillance la marque de votre câblosélecteur, puis appuyez sur OK.

   Si la marque n'est pas répertoriée, mettez *Not Listed* (Pas répertoriée) en surbrillance et appuyez sur OK.



5. Vérifiez si votre câblosélecteur est allumé.

   Syntonisez le câblosélecteur au canal 02 (utilisez la télécommande fournie avec le câblosélecteur, ou appuyez sur les boutons des canaux du câblosélecteur).

   Appuyez sur la touche OK (le système GUIDE Plus+ commence à tester les codes).

   Note importante : *Lorsque la vérification des codes est en cours, ne touchez ni le téléviseur, ni le magnétoscope, ni le câblosélecteur, ni aucune des télécommandes de ces appareils.*



6. Regardez votre câblosélecteur. S'il est toujours allumé et qu'il est passé au canal 09, le test est réussi. Mettez *Yes* (Oui) en surbrillance, et appuyez sur la touche OK *STEP 3 : Configuring for a VCR* (*ÉTAPE 3 : Configuration pour un magnétoscope* apparaît).

   Si votre câblosélecteur n'est pas passé au canal 09 ou s'il s'est éteint, vous avez deux choix : *No* et *Test this code again (Non et Vérifier le code à nouveau).*

   Vérifier le code à nouveau : Si vous pensez qu'on a touché ou heurté le téléviseur, le câblosélecteur ou l'une des télécommandes pendant la vérification, mettez *Test this code again* en surbrillance et appuyez sur la touche OK (le système GUIDE Plus+ réexécute la même série de codes).

   Non : Si vous ne pensez pas que la vérification a été interrompue, mettez *No* en surbrillance et appuyez sur la touche OK (le système GUIDE Plus+ commence à tester le code suivant).

   Continuez de suivre les instructions qui précèdent jusqu'à ce que le téléviseur trouve le bon code pour le câblosélecteur. Suivez les instructions à l'écran.

   Nota : *Si le téléviseur ne trouve pas le code de votre câblosélecteur, une liste de vérification apparaît. Analysez soigneusement la liste et suivez les instructions à l'écran.*



Étape 3 : Configuration pour un magnétoscope

1. Si votre téléviseur est connecté à un magnétoscope, appuyez sur OK.

   S'il ne l'est pas, mettez *No* en surbrillance et appuyez sur OK (un écran apparaît et vous rappelle de connecter le câble G-LINK à votre téléviseur et votre à magnétoscope).



2. Utilisez les touches flèches vers le haut et le bas pour mettre en surbrillance la marque du magnétoscope branché au téléviseur.

   Si la marque n'est pas répertoriée, mettez *Not Listed* (Pas répertoriée) en surbrillance et appuyez sur OK.



3. Syntonisez votre magnétoscope au canal 02, puis ÉTEIGNEZ votre magnétoscope. Une fois que vous avez effectué ces étapes, appuyez sur la touche OK pour commencer la vérification.

   Note importante : *Lorsque la vérification des codes est en cours, ne touchez ni le téléviseur, ni le magnétoscope, ni aucune des télécommandes de ces produits.*



4. Regardez ce qui est affiché à l'avant de votre magnétoscope. S'il s'est allumé automatiquement et qu'il est passé au canal 09, le test est réussi. Mettez *Yes* en surbrillance, et appuyez sur la touche OK.

   Si votre magnétoscope n'est pas syntonisé au canal 09, vous pouvez choisir entre *No* et *Test this code again*.

   Si vous pensez qu'on a touché le téléviseur ou les télécommandes pendant la vérification, syntonisez votre magnétoscope au canal 02, éteignez votre magnétoscope et mettez *Test this code again* en surbrillance.

   Si vous ne pensez pas que la vérification a été interrompue, mettez *No* en surbrillance. Syntonisez votre magnétoscope au canal 02 et éteignez votre magnétoscope. Appuyez sur la touche OK (le système GUIDE Plus+ commence à tester une autre série de codes).

   Continuez de suivre les instructions qui précèdent jusqu'à ce que le magnétoscope trouve le bon code.

Conseil

Laissez votre câblosélecteur ALLUMÉ pour télécharger les informations sur les émissions.

Laissez votre magnétoscope ÉTEINT pour enregistrer des émissions.

Nota : *Si le système GUIDE Plus+ ne trouve pas le code du magnétoscope, lisez la liste des instructions de dépannage avant de recommencer.*

- *Try VCR configuration again (essayer de reconfigurer le magnétoscope) : reconfigure le magnétoscope.*
- *Test alternate codes (tester des codes alternatifs) : vérifie les marques sélectionnées et, s'il échoue, le test poursuit avec tous les codes du système.*
- *Skip this step (ignorer cette étape) : le système GUIDE Plus+ ne pourra pas programmer automatiquement l'enregistrement d'émissions télévisées sur votre magnétoscope.*



Étape 4 : Confirmation de vos paramètres

1. Assurez-vous que tous les réglages sont complets et corrects. Si tous les réglages sont terminés, mettez *Yes, end setup* (Oui, terminer le réglage) en surbrillance et appuyez sur OK. Si le test de vérification de votre câblosélecteur et/ou magnétoscope a échoué, vous devriez vérifier la rubrique *INCOMPLETE* (Incomplet) dans laquelle sont répertoriés les codes du câblosélecteur et du magnétoscope. Une fois le réglage terminé, d'autres écrans apparaissent.

   Si des réglages sont incomplets ou incorrects, mettez *No, repeat setup process* (Non, répéter la procédure de réglage) en surbrillance et appuyez sur OK. Suivez les instructions à l'écran.



2. Vous pouvez afficher une démonstration des fonctions du GUIDE Plus+, qui se chargera en quelques minutes. Si vous ne voulez pas voir la démonstration maintenant, appuyez sur OK pour regarder la télévision.

À quoi doit-on s'attendre

La prochaine fois que vous allumerez le téléviseur, le système GUIDE Plus+ apparaîtra à l'écran. Les exemples suivants vous expliquent ce que vous pourriez voir :

- Si toutes les informations concernant la programmation ont été envoyées à votre téléviseur, le système GUIDE Plus+ apparaît avec tous les horaires d'émissions.
- Si les informations concernant la programmation n'ont pas encore été envoyées au téléviseur, un sommaire du GUIDE (sans les informations de programmation) s'affiche à l'écran. Les informations sont généralement envoyées au téléviseur pendant la nuit.
- Si le téléviseur a détecté plusieurs câblodistributeurs dans votre région, l'écran *ÉTAPE 5 : Choosing Your Channel Lineup* (Choisir votre agencement de canaux) s'affiche pour vous demander de choisir la liste de canaux.

Les fonctions du système GUIDE Plus+ sont expliquées dans le chapitre 3.

Pour faire disparaître le guide horaire de l'écran, appuyez sur la touche CLEAR ou GUIDE de la télécommande.

Étapes suivantes

Le réglage interactif est maintenant terminé, vous êtes donc prêt à regarder la télévision. C'est peut-être le moment idéal pour programmer votre télécommande. La télécommande fournie avec ce téléviseur peut être programmée pour commander d'autres composants. Allez au chapitre suivant pour savoir comment programmer votre télécommande.

Utilisation de la télécommande

Vue d'ensemble du chapitre :

- **Les touches de la télécommande**
- **Programmer la télécommande pour commander d'autres composants**
- **Comment utiliser la télécommande une fois que vous l'avez programmée**
- **Liste des codes**

Transforme encore le divertissement.





Les touches de la télécommande

Touches numériques (0 à 9) Elles permettent d'entrer directement le numéro du canal et de régler l'heure au moyen de la télécommande.

Pour entrer un canal à deux chiffres, appuyez sur les deux chiffres. Pour entrer un canal à trois chiffres, appuyez sur le premier chiffre et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes jusqu'à ce que deux tirets apparaissent à droite du chiffre, puis appuyez sur les deux autres chiffres. Exemple : pour régler sur le canal 123, appuyez sur 1 et maintenez cette touche enfoncée pendant deux secondes, appuyez sur 2, puis appuyez sur 3.

Touches flèches (haut, bas, gauche, droite) Appuyez sur les touches flèches pour vous déplacer dans le système de menus.

ANTENNA (Antenne) Cette touche fonctionne comme la touche TV/VCR (téléviseur/magnétoscope) en mode VCR (magnétoscope) et comme la touche TV/receiver (téléviseur/récepteur) en mode SAT•CABLE.

AUX (Auxiliaire) Cette touche met la télécommande en mode auxiliaire et vous permet ainsi de faire fonctionner le composant pour lequel la télécommande a été programmée. Vous pouvez programmer cette touche pour commander un câblosélecteur, la plupart des composants audio de marque RCA, GE et PROSCAN, un lecteur de disque laser ou un magnétoscope. Si vous réglez la fonction de syntonisation automatique (Chapitre 3), appuyez sur la touche AUX pour syntoniser automatiquement le téléviseur sur le bon canal.

Touches CH (haut et bas) Ces touches permettent de faire défiler la liste actuelle des canaux vers le haut ou le bas. Appuyez une fois sur l'une de ces touches pour passer au canal précédent ou suivant ou maintenez-la enfoncée pour continuer à changer les canaux.

CLEAR (Effacer) Efface tout menu ou affichage de l'écran et permet de regarder à nouveau la télévision.

DVD Met la télécommande en mode DVD. Si vous réglez la fonction de syntonisation automatique (Chapitre 3), appuyez sur la touche DVD pour syntoniser automatiquement le téléviseur sur le bon canal.

FORWARD (Avant) Si vous faites fonctionner un magnétoscope ou un lecteur DVD avec la télécommande, appuyez sur FORWARD pour faire avancer le disque ou la vidéocassette.

GO BACK (Retour) Vous permet de retourner au canal précédent.

GUIDE Appuyez sur GUIDE pour faire apparaître le système GUIDE Plus+ à l'écran. appuyez encore une fois sur GUIDE pour le faire disparaître de l'écran.

INFO Cette touche affiche les informations sur le canal.

DEL (Diode électroluminescente) Le petit voyant sur la télécommande qui s'allume lorsque vous programmez la télécommande. Il s'allume aussi lorsque vous appuyez sur une touche active de la télécommande.

MENU Cette touche affiche le menu principal du téléviseur. Vous pouvez également appuyer sur cette touche et la maintenir enfoncée pendant 2 secondes pour afficher le système GUIDE Plus+.

MUTE (Silencieux) Cette touche baisse le volume à son niveau minimal. Appuyez de nouveau sur cette touche pour rétablir le volume.

Conseil

Pour éteindre les composants RCA, GE et PROSCAN connectés au téléviseur, appuyez deux fois sur ON•OFF en l'espace de deux secondes.

Cette fonction ne fonctionne qu'avec la plupart des produits de marque RCA, GE et PROSCAN, mais pas la totalité d'entre eux.

OK Lorsqu'un menu est affiché à l'écran, appuyez sur OK pour sélectionner l'élément mis en surbrillance.

ON•OFF (Allumé/Éteint) Allume ou éteint le téléviseur. Lorsque la télécommande est dans un autre mode (VCR, DVD, Satellite, etc.) et qu'elle est programmée pour commander un composant, vous pouvez appuyer sur ON•OFF pour allumer et éteindre ce composant.

PAUSE Si vous faites fonctionner un magnétoscope ou un DVD avec la télécommande, appuyez sur PAUSE pendant la lecture du disque ou de la vidéocassette pour marquer une pause.

PLAY (Lecture) Si vous faites fonctionner un magnétoscope ou un lecteur DVD, appuyez sur cette touche pour démarrer la lecture du disque ou de la vidéocassette.

REC•VCR+ Lorsque le guide de programmation GUIDE Plus+ est affiché à l'écran, appuyez sur REC•VCR+ pour programmer l'enregistrement d'une émission sur votre magnétoscope. Si la télécommande est en mode VCR, appuyez sur REC•VCR+ pour démarrer l'enregistrement.

REVERSE (Arrière) Si vous faites fonctionner un magnétoscope ou un lecteur DVD avec la télécommande, appuyez sur REVERSE pour revenir en arrière sur le disque ou sur la vidéocassette.

SAT•CABLE Met la télécommande en mode SAT•CABLE. Si vous réglez la fonction de syntonisation automatique (Chapitre 3), appuyez sur la touche SAT•CABLE pour syntoniser automatiquement le téléviseur sur le bon canal.

SKIP (Sauter) Si vous appuyez sur cette touche avant de changer de canal, le téléviseur attend 30 secondes avant de revenir automatiquement au canal d'origine. Chaque fois que vous appuyez sur SKIP, vous ajoutez 30 secondes (c'est à dire que si vous appuyez deux fois sur SKIP avant de changer de canal, le téléviseur attend 60 secondes et revient automatiquement au canal d'origine).

SOUND (Son) Affiche le menu du *PROCESSEUR DE L'AUDIO*.

STOP (Arrêt) Si vous faites fonctionner un magnétoscope ou un lecteur DVD, appuyez sur cette touche pour arrêter le disque ou la vidéocassette.

TV Allume le téléviseur et met la télécommande en mode TV. Affiche également les informations sur les canaux.

VCR1 Met la télécommande en mode magnétoscope. Si vous réglez la fonction de syntonisation automatique (Chapitre 3), appuyez sur la touche VCR1 pour syntoniser automatiquement le téléviseur sur le bon canal.

VCR2 Met la télécommande en mode magnétoscope. Si vous réglez la fonction de syntonisation automatique (Chapitre 3), appuyez sur la touche VCR2 pour syntoniser automatiquement le téléviseur sur le bon canal.

VOL (haut et bas) Ces touches permettent d'augmenter ou de baisser le volume du téléviseur.

WHO•INPUT En mode TV, appuyez sur WHO•INPUT pour alterner entre les canaux d'entrée Vidéo disponibles (VID/SVID et le canal actuel). En mode SAT, appuyez sur cette touche pour sélectionner les listes de canaux disponibles.

Utilisation de la touche WHO•INPUT

Utilisez la touche WHO•INPUT pour faire défiler les sources d'entrée disponibles (VID et le canal actuel) et visualiser le contenu du composant que vous avez branché au téléviseur.

1. Appuyez sur TV pour mettre la télécommande en mode TV (télévision). Vérifiez que le composant que vous voulez utiliser est bien allumé.
2. Appuyez sur WHO•INPUT pour syntoniser la source d'entrée disponible et regarder le composant.
3. Appuyez de nouveau sur WHO•INPUT pour vous resyntoniser sur le canal que vous regardiez précédemment.



Vous utiliserez ces touches lorsque vous programmerez la télécommande pour qu'elle puisse commander un autre composant.

Il se peut que cette télécommande ne puisse faire fonctionner tous les modèles de toutes les marques.

Conseil

Pour arrêter la recherche automatique du code sans programmer aucun composant, appuyez sur la touche CLEAR et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant rouge de la télécommande s'éteigne.

Programmer la télécommande pour commander d'autres composants

La télécommande universelle peut être programmée pour commander la plupart des marques de magnétoscopes, de récepteurs satellite et de câblosélecteurs à télécommande. La télécommande est déjà programmée pour contrôler la plupart des téléviseurs RCA, GE et PROSCAN, des magnétoscopes, des lecteurs DVD, des lecteurs de disques laser et des récepteurs satellite.

Comment savoir si vous devez programmer la télécommande

Pour déterminer si la télécommande universelle doit être programmée, allumez un périphérique (comme un magnétoscope), pointez la télécommande vers celui-ci et appuyez sur la touche VCR1. Appuyez ensuite sur ON•OFF, ou canal vers le haut ou vers le bas pour voir si le magnétoscope répond à la télécommande. S'il ne répond pas, vous devez programmer la télécommande.

Comment programmer la télécommande

Il existe deux méthodes pour programmer la télécommande : la recherche automatique du code et l'entrée directe. Les deux méthodes sont expliquées ci-après.

Utilisation de la recherche automatique du code

1. Allumez le composant que vous désirez commander avec la télécommande (magnétoscope, lecteur DVD, etc.).
2. Appuyez sur la touche de la télécommande correspondant au composant que vous voulez contrôler (VCR1, DVD, etc.). Tout en maintenant la touche du composant enfoncée, appuyez sur la touche ON•OFF (lorsque le voyant rouge sur la télécommande s'allume, relâchez les deux touches).
3. Appuyez sur PLAY (le voyant rouge sur la télécommande, situé en-dessous de la touche ON•OFF, commence à clignoter).

   La télécommande recherche la première série de codes pour les composants (il y a 20 séries de codes). Si, après 5 secondes, le composant que vous voulez commander ne s'éteint pas automatiquement, appuyez de nouveau sur la touche PLAY (le voyant rouge commence à clignoter à nouveau pendant que la télécommande poursuit sa recherche dans les autres séries de codes).

   Continuez d'appuyer sur PLAY jusqu'à ce que le composant s'éteigne.

   Nota : *Si le composant ne s'éteint pas après que vous ayez appuyé 20 fois sur la touche PLAY, le composant ne peut pas être programmé.*
4. Appuyez sur la touche REVERSE et attendez deux secondes. Répétez cette étape jusqu'à ce que le composant se rallume.
5. Pour terminer, appuyez sur la touche STOP et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant rouge de la télécommande s'éteigne.

Utilisation de l'entrée directe

1. Allumez le composant que vous désirez commander avec la télécommande.
2. Identifiez la marque et le(s) numéro(s) de code du composant dans la liste des codes à la page 26.
3. Appuyez sur la touche de la télécommande correspondant au composant que vous voulez commander (VCR1, DVD, etc.) et maintenez-la enfoncée.
4. Entrez le code indiqué dans la liste des codes.
5. Relâchez la touche du composant.
6. Appuyez sur ON•OFF pour voir si le composant répond à la télécommande. S'il ne répond pas, essayez d'appuyer sur la touche du composant, puis de nouveau sur ON•OFF.
7. Si vous n'obtenez pas de réponse, répétez ces étapes en utilisant le code suivant dans la liste correspondant à la marque du composant, jusqu'à ce que le composant réponde à la télécommande.

Comment utiliser la télécommande une fois que vous l'avez programmée

Conseil

Les touches risquent de fonctionner différemment pour d'autres composants, surtout si vous utilisez le système de menus d'un autre composant.

Une fois que la télécommande est programmée, vous êtes prêt à l'utiliser pour commander vos composants. Pour faire fonctionner le composant :

1. Appuyez sur la touche du composant (TV, VCR1, VCR2, DVD, AUX, ou SAT•CABLE) pour régler la télécommande afin qu'elle commande le composant.
2. Appuyez sur ON•OFF pour ALLUMER ou ÉTEINDRE le composant.
3. Utilisez les touches de la télécommande qui correspondent au fonctionnement de ce composant.

   Nota : *Si vous continuez d'appuyer sur des touches et que rien ne se passe, la télécommande n'est probablement pas dans le bon mode. Vous devez appuyer sur la touche du composant correspondant à l'appareil que vous voulez faire fonctionner (p. ex., si vous voulez utiliser le magnétoscope, appuyez sur la touche VCR1 de la télécommande pour la mettre en mode magnétoscope).*

Magnétoscope

Admiral 2131
Adventura 2026
Aiko 2027
Aiwa 2002, 2026
Akai 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2111,2112, 2113
American High 2021
Asha 2013
Audio Dynamics 2009, 2010
Audiovox 2014
Bell & Howell 2011
Beaumark 2013
Broksonic 2012, 2025
Calix 2014
Candle 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Canon 2021, 2022, 2114
Capehart 2020, 2110
Carver 2062
CCE 2027, 2061
Citizen 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,2019,2027
Colortyme 2009
Colt 2061
Craig 2013, 2014, 2023, 2061
Curtis Mathes 2000, 2002, 2009, 2013, 2016, 2018, 2021, 2022, 2024, 2115
Cybernex 2013
Daewoo . 2015, 2017, 2019,2025, 2026, 2027, 2028, 2110
Daytron 2110
Dbx 2009, 2010
Dimensia 2000
Dynatech 2002, 2026
Electrohome 2014, 2029
Electrophonic 2014
Emerson 2002, 2012,2014, 2015, 2021, 2024, 2025,2026,2029, 2030, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2044, 2045, 2047, 2065, 2105, 2113, 2116, 2117, 2130
Fisher 2011, 2023, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052,2118
Fuji 2021, 2119
Funai 2002, 2026
Garrard 2026
GE 2000, 2001, 2013, 2021, 2022, 2053, 2115, 2120
Goldstar 2009, 2014, 2018, 2054, 2121
Gradiente 2026
Harley Davidson 2026
Harman Kardon 2009
Harwood 2061
Headquarter 2011
Hitachi .. 2002, 2055, 2056, 2057, 2107, 2111, 2120, 2122
HI-Q 2023
Instant Replay 2021
JCL 2021
JC Penney 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2021, 2022, 2055, 2056, 2058, 2059, 2060, 2107, 2118
Jensen 2055, 2056, 2111
JVC 2009, 2010, 2011, 2018, 2058, 2111, 2123
Kenwood 2009, 2010, 2011, 2016, 2018, 2058, 2111,2123
KLH 2061
Kodak 2014, 2021
Lloyd 2002, 2026
Logik 2061
LXI 2014
Magnavox 2021, 2022, 2062, 2063, 2104, 2108, 2124
Magnin 2013
Marantz 2009, 2010, 2011, 2016, 2018, 2021, 2058, 2062,2064
Marta 2014
Masushita 2021
MEI 2021
Memorex 2002, 2011, 2013, 2014, 2021, 2023, 2026, 2104, 2131
MGA 2029, 2065, 2113
MGN Technology 2013
Midland 2053
Minolta 2055, 2056, 2107
Mitsubishi 2029, 2055, 2056, 2065, 2066, 2067, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2106, 2113, 2123
Montgomery Ward 2075, 2131
Motorola 2021,2131
MTC 2002, 2013, 2026
Multitech 2002, 2013, 2016, 2026, 2053, 2061
NEC 2009, 2010, 2011, 2016, 2018, 2058, 2064, 2076, 2078, 2079, 2111, 2123
Nikko 2014
Noblex 2013
Olympus 2021
Optimus 2014, 2131
Optonica 2096
Orion 2035
Panasonic 2021, 2022, 2109, 2125, 2126, 2127
Pentax 2016, 2055, 2056, 2107, 2120
Pentex Research 2018
Philco 2021, 2022, 2062, 2063
Philips 2021, 2062, 2096, 2124
Pilot 2014
Pioneer 2010, 2055, 2080, 2081, 2123
Portland 2016, 2017, 2019, 2110
Proscan 2000, 2001
Protec 2061
Pulsar 2104
Quarter 2011
Quartz 2011
Quasar 2021, 2022, 2125
RCA 2000, 2001, 2003, 2013, 2021, 2055, 2056, 2082, 2083, 2084,2085, 2086,2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2107, 2115, 2120, 2125
Radioshack/Realistic 2002, 2011, 2013, 2014 2021, 2022, 2023, 2026, 2029, 2049, 2050, 2096, 2131
Radix 2014
Randex 2014
Ricoh 2128
Runco 2104
Samsung 2005, 2013, 2015, 2033, 2053, 2112
Sanky 2131, 2104
Sansui 2010, 2092, 2111, 2123
Sanyo 2011, 2013, 2023
Scott 2012, 2015, 2025, 2032, 2035, 2038, 2065, 2093, 2116
Sears 2011, 2014, 2021, 2023, 2048, 2049, 2050, 2051, 2055, 2056, 2107, 2118
Sharp 2002, 2017, 2029, 2094, 2095, 2096, 2131
Shintom 2004, 2056, 2061, 2098
Shogun 2013
Signature 2002, 2131
Singer 2021, 2061, 2128
Sony 2002, 2004, 2098, 2099, 2119, 2128
STS 2021, 2107
Sylvania 2002, 2021, 2022, 2026, 2062, 2063, 2065, 2124
Symphonic 2002, 2026
Tandy 2002, 2011
Tashiko 2014
Tatung 2058, 2111
TEAC 2002, 2026, 2058, 2085, 2111
Technics 2021, 2109
Teknika 2002, 2014, 2021, 2026, 2100, 2129
TMK 2013, 2024, 2047
Toshiba 2015, 2049, 2051, 2055, 2065, 2093, 2116
ToteVision 2013, 2014
Unitech 2013
Vector Research 2009, 2010, 2015, 2016
Victor 2010
Video Concepts 2009, 2010, 2015, 2016, 2113
Videosonic 2013
Wards ..... , 2002, 2013, 2014, 2015, 2021, 2023, 2026, 2029, 2055, 2056, 2061, 2096, 2101, 2102, 2103, 2107, 2116, 2131
XR-1000 ..... 2021, 2026, 2061
Yamaha 2009, 2010, 2011, 2018, 2058, 2111
Zenith 2004, 2098, 2104, 2119, 2128

Câblosélecteurs

ABC 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5053
Antronix 5008, 5009
Archer 5008, 5009, 5010, 5011
Cabletenna 5008
Cableview 5008
Century 5011
Citizen 5011
Colour Voice 5012, 5013
Comtronics 5014, 5015
Contec 5016
Eastern 5017
Garrard 5011
GC Electronics 5009
Gemini 5018, 5019, 5049
General Instrument 5003
Hamlin 5020, 5021, 5022, 5035, 5045
Hitachi 5003
Hytex 5002
Jasco 5011
Jerrold ... 5003, 5005, 5007,5018, 5023, 5024, 5046, 5053
Magnavox 5025
Memorex 5026
Movie Time 5002, 5027, 5028
NSC 5002, 5027, 5028
Oak 5002,5016, 5029
Panasonic 5048, 5052
Paragon 5026
Philips 5011, 5012, 5013, 5019, 5025, 5030, 5031, 5032
Pioneer 5033, 5034
Pulsar 5026
RCA 5047, 5049, 5052
Realistic 5009, 5049
Regal 5022, 5035
Regency 5017
Rembrandt 5003
Runco 5026
Samsung 5014, 5034
Scientific Atlanta 5006, 5036, 5037, 5038
Signal 5014, 5018
Signature 5003
SL Marx 5014
Sprucer 5052
Starcom 5007, 5018, 5053
Stargate 5014, 5018
Starquest 5018
Tandy 5040
Teleview 5014
Tocom 5004, 5023, 5041
Toshiba 5026
Tusa 5018
TV86 5027
Unika 5008, 5009, 5011
United Artists 5002
United Cable 5053
Universal 5008, 5009, 5010, 5011
Videoway 5044
Viewstar 5015, 5025, 5027, 5040
Zenith 5026, 5050, 5051

Récepteurs satellite

Chapparal 5056, 5057
Drake 5058, 5059
GE 5000
General Instruments 5060, 5061, 5062
Panasonic 5075
Primestar 5076
Proscan 5000
RCA 5000
Realistic 5063
Sony 5072
STS1 5064
STS2 5065
STS3 5066
STS4 5067
Toshiba 5068
Toshiba 5073
Uniden 5069

Chapitre 3

Utilisation des fonctions du téléviseur

Vue d'ensemble du chapitre :

- **Tout ce que vous devez savoir sur le système GUIDE Plus+**
- **La bannière du canal**
- **Syntonisation automatique**
- **Contrôles des parents et puce V**



Transforme encore le divertissement.



À propos du système GUIDE Plus+

Le système GUIDE Plus+ est un guide de programmation interactif qui répertorie les horaires des émissions diffusées dans votre région et permet à votre téléviseur de commander directement le câblosélecteur et le magnétoscope. Vous devez d'abord régler le système Menu GUIDE Plus+ pour pouvoir le regarder (Voir le chapitre 1 pour plus de renseignements). Appuyez sur GUIDE pour afficher le système GUIDE Plus+.

Il y a six sections dans le système GUIDE Plus+ :

- Une rangée de boutons d'exécution en haut de l'écran *(1*, *2* et *3)*
- Fenêtre vidéo
- Des renseignements sur les émissions
- Une rangée d'options de menu *(Grid, Sort, News, Schedule, Messages, Editor) (Grille, Tri, Nouvelles, Horaire, Messages, Réglage de canal)*
- La liste des canaux
- Information de promotion

  Nota : *Les écrans du GUIDE Plus+ illustrés dans ce manuel représentent ce que vous pourriez de voir. Tous les canaux, les programmes et les informations du GUIDE Plus+ illustrés ici ne seront pas disponibles dans votre région.*

  Vous pouvez télécharger de nouvelles fonctions et options dans le système GUIDE Plus+, par conséquent ces dernières sont également sujettes à des changements.

Conseil

Étant donné que les informations fournies par le système GUIDE Plus+ dépendent de chaque région, il vous faudra réexécuter la fonction Réglage si vous déménagez.

Téléchargement des données

Le système GUIDE Plus+ n'est pas disponible tant qu'il n'a pas effectué son premier téléchargement de renseignements sur les émissions. Lorsque le courant est éteint, le téléviseur localise un « canal hôte » qui dispose des horaires des programmes et de la programmation des canaux pour le système GUIDE Plus+. Un agencement des canaux est une liste des postes et de leurs canaux respectifs.

Pour vous assurer que le premier téléchargement fonctionne, laissez le téléviseur éteint pendant la nuit. Les téléchargements se font plusieurs fois par jour. Le téléviseur doit être éteint pour que les données GUIDE Plus+ soient téléchargées.

S'il y a une panne de courant ou si le téléviseur est débranché, les informations de programmation du GUIDE Plus+ risquent d'être perdues. Lorsque le courant est rétabli, assurez-vous que les paramètres de réglage sont toujours corrects. Le système GUIDE Plus+ recevra des informations de programmation mises à jour lors du prochain téléchargement.

Agencement de canal

Si plus d'un câblodistributeur dessert votre région, vous pourriez être invité à passer à *STEP 5 : Choosing Your Channel Lineup (ÉTAPE 5 : Choisir votre agencement de canal)* après le premier téléchargement du système GUIDE Plus+. Il faudra identifier votre câblodistributeur en choisissant les bons numéros pour les postes en question.

- Utilisez les touches à flèche vers la gauche et vers la droite pour changer le groupe de canaux et appuyez sur OK quand le bon groupe de canaux est mis en surbrillance.



Appuyez sur la touche GUIDE de la télécommande pour afficher le système GUIDE Plus+. Pour faire disparaître le guide de programmation de l'écran, appuyez sur OK, GUIDE ou CLEAR.

Entrer et sortir du système GUIDE Plus+

Pour entrer dans le système Guide Plus+ :

- Appuyez sur la touche GUIDE de la télécommande.
- Appuyez sur le bouton MENU du panneau avant et maintenez-le enfoncé pendant environ deux secondes.

Pour sortir du système Guide Plus+ :

- Mettez une émission en surbrillance et appuyez sur la touche OK pour quitter le système GUIDE Plus+ et syntoniser le téléviseur au canal mis en surbrillance.
- Appuyez sur GUIDE pour quitter le système GUIDE Plus+ et syntoniser le téléviseur au canal affiché dans la fenêtre de visualisation.
- Appuyez sur CLEAR pour quitter le système GUIDE Plus+ et revenir au canal d'origine.

Menus du système GUIDE Plus+

Le système GUIDE Plus+ offre sept options différentes sur la barre des menus. *Grid, Sort, News, Schedule, Messages, Channels* et *Setup (Grille, Tri, Nouvelles, Horaire, Messages, Canaux* et *Réglage).* Pour accéder à la barre des menus :

1. Appuyez sur GUIDE pour afficher le système GUIDE Plus+.
2. Appuyez sur MENU ou utilisez les touches flèches vers le haut et le bas pour sélectionner la barre des menus (Grid Guide s'affiche par défaut).
3. Utilisez les touches flèches vers la gauche et la droite pour accéder aux autres menus.
4. Appuyez sur OK ou MENU, ou utilisez la touche flèche vers le bas pour voir les options des menus.



Grid Guide (Grille de programmation)

La grille de programmation apparaît chaque fois que vous entrez dans le menu du système GUIDE Plus+. L'horaire de chaque canal y est affiché. L'émission en cours est montrée dans la fenêtre de visualisation.

- Appuyez sur les touches flèches vers le haut et le bas de la télécommande pour parcourir les horaires des canaux et sur les touches CHAN vers le haut et le bas pour feuilleter les horaires. Utilisez les touches flèches vers la gauche et la droite pour parcourir les horaires des émissions à venir.
- Pour syntoniser le moniteur à un canal, mettez en surbrillance l'émission à regarder puis appuyez sur OK. Appuyez sur CLEAR pour quitter le système GUIDE Plus+ et revenir au canal d'origine. Appuyez sur GUIDE pour quitter le système GUIDE Plus+ et syntoniser le téléviseur au canal affiché dans la fenêtre de visualisation.

Utilisez ensuite les boutons d'exécution de la grille de programmation tel que décrit ci-dessous.

Boutons d'exécution de la grille de programmation

Les boutons d'exécution changent en fonction de l'endroit où vous vous trouvez dans le système GUIDE Plus+. Assurez-vous de regarder la barre d'action avant d'appuyer sur les chiffres.

Lorsque vous mettez l'émission en surbrillance, les boutons d'exécution suivants sont disponibles :

- ***Watch (Regarder)*** Appuyez sur le 1 de la télécommande pour placer un minuteur à l'horaire afin que le téléviseur s'allume et syntonise l'émission mise en surbrillance dans l'horaire des émissions. Lorsque le téléviseur s'allume, le système GUIDE Plus+ apparaît automatiquement, l'émission programmée est mise en surbrillance et la fenêtre de visualisation est syntonisée à cette émission-là.
- ***Go To (Aller à)*** Appuyez sur le 2 de la télécommande pour afficher la case de réglage direct et y introduire le numéro du canal que vous voulez regarder. Appuyez sur OK pour mettre en surbrillance le canal et l'émission actuelle à l'horaire des émissions de la grille de programmation. Appuyez sur OK pour syntoniser le moniteur au canal mis en surbrillance. Si la fenêtre de visualisation est déverrouillée, le téléviseur syntonise automatiquement canal en question.
- ***Record (Enregistrer)*** Appuyez sur le 3 de la télécommande pour placer un minuteur à l'horaire des émissions de façon à ce que le magnétoscope enregistre l'émission mise en surbrillance à l'horaire des émissions.

  Si vous possédez un câblosélecteur, le canal du câblosélecteur ne change pas lorsque vous changez les canaux du téléviseur pendant l'enregistrement.

  La mention Record n'apparaîtra que si vous avez réglé le système GUIDE Plus+ et indiqué la marque de votre magnétoscope.

La fenêtre de renseignements sur les émissions affiche une confirmation lorsque vous avez réussi à programmer une émission pour la regarder ou l'enregistrer.

> ***Nota :*** *Si vous avez sélectionné deux émissions qui commencent en même temps ou qui se chevauchent, vous recevrez un message indiquant un conflit horaire. Vous devez choisir entre les deux émissions.*

Lorsque les noms des canaux (colonne de gauche dans la liste des canaux) sont mis en surbrillance, les boutons d'exécution suivants sont disponibles sur la barre :

- ***Lock/Unlock (verrouiller/déverrouiller)*** Appuyez sur 1 pour verrouiller ou déverrouiller la fenêtre de visualisation afin qu'elle reste au même canal lorsque vous parcourez le système GUIDE Plus+ (verrouiller) ou qu'elle change lorsque vous parcourez les canaux (déverrouiller).
- ***Go To (Aller à)*** Appuyez sur le 2 de la télécommande pour afficher la case de réglage direct et y introduire le numéro du canal que vous voulez regarder. Appuyez sur OK pour mettre en surbrillance le canal et l'émission actuelle à l'horaire des émissions de la grille de programmation. Si la fenêtre de visualisation est verrouillée, vous pouvez appuyer sur OK pour syntoniser le téléviseur au canal en question. Si la fenêtre de visualisation est déverrouillée, le téléviseur syntonise automatiquement le canal en question.

Sort (Trier)

Le menu *Trier* vous permet de parcourir les émissions par catégorie. Le canal auquel est présentement réglé l'appareil s'affiche dans la fenêtre de visualisation.

Pour trier :

1. Si le système GUIDE Plus+ n'apparaît pas à votre écran, appuyez sur la touche GUIDE de votre télécommande.
2. Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour sélectionner la barre des menus.
3. Utilisez les flèches pour mettre en surbrillance *Sort*. Lorsque *Sort* est mis en surbrillance pour la première fois, la catégorie *Movies (films)* s'affiche. Par la suite, la dernière catégorie utilisée devient la catégorie par défaut. Une liste des sous-catégories s'affiche en dessous du nom de la catégorie. Utilisez les touches flèches vers la gauche et la droite pour mettre d'autre catégories en surbrillance.
4. Utilisez les touches flèches vers le haut et le bas pour mettre en surbrillance une sous-catégorie. Par exemple, mettez en surbrillance *All (Tous)* et appuyez sur OK (le système GUIDE Plus+ trie les programmes).
5. Appuyez sur les touches flèches vers le haut et le bas pour examiner la liste, émission par émission. Appuyez sur les touches canal vers le haut et le bas pour parcourir une page à la fois.
6. Sélectionnez MENU pour revenir à la barre des menus, ou appuyez sur GUIDE ou CLEAR pour quitter le système GUIDE Plus+.

Utilisez ensuite les boutons d'exécution du menu de tri tel que décrit ci-dessous.

Boutons d'exécution du menu Sort

Lorsque vous examinez les résultats d'un tri, les boutons d'exécution suivants apparaissent sur la barre :

- ***Watch (Regarder)*** Appuyez sur le 1 de la télécommande pour placer un minuteur dans l'horaire, puis suivez les instructions à l'écran pour connaître les différentes options. Lorsque vous placez un minuteur dans l'horaire, le téléviseur s'allume à l'heure programmée et syntonise l'émission mise en surbrillance dans la grille.
- ***Record (Enregistrer)*** Appuyez sur le 3 de la télécommande pour programmer le magnétoscope de façon à ce qu'il enregistre l'émission mise en surbrillance dans l'horaire. Si vous possédez un câblosélecteur, le canal du câblosélecteur ne change pas lorsque vous changez les canaux du téléviseur pendant l'enregistrement.

La fenêtre de renseignements sur les émissions affiche une confirmation lorsque vous avez réussi à programmer une émission pour la regarder ou l'enregistrer.

> ***Nota :*** *Si vous avez sélectionné deux émissions qui commencent en même temps ou qui se chevauchent, vous recevrez un message indiquant un conflit horaire. Vous devez choisir entre les deux émissions.*
>
> ***Nota :*** *Assurez-vous de bien avoir indiqué que vous possédiez un magnétoscope pendant le réglage du GUIDE Plus+. Si vous ne l'avez pas fait, l'option RECORD n'est pas disponible.*

News (Nouvelles)

Le menu *News* vous permet de parcourir les dernières nouvelles d'après les titres.

1. Si le système GUIDE Plus+ n'apparaît pas à votre écran, appuyez sur la touche GUIDE de votre télécommande.
2. Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour sélectionner la barre des menus.
3. Utilisez le flèches pour mettre en surbrillance *News* (si MSNBC est disponible sur votre téléviseur, il s'affiche dans la fenêtre vidéo).
4. Utilisez les touches flèches vers le haut et le bas pour mettre en surbrillance une nouvelle.
   - Utilisez les touches flèches vers le haut et le bas pour parcourir une nouvelle à la fois.
   - Utilisez les touches flèches vers le haut et le bas pour parcourir une page à la fois.
5. Appuyez sur la touche flèche vers la droite pour voir l'intégralité du texte.
6. Si le texte comprend plusieurs pages appuyez sur la touche droite ou gauche pour avancer ou reculer dans le texte. Appuyer sur la flèche vers le bas pour visionner la nouvelle suivante.
7. Sélectionnez MENU pour revenir à la barre des menus, ou appuyez sur la touche GUIDE ou CLEAR de la télécommande pour quitter le système GUIDE Plus+.

Schedule (Horaire)

Le menu *Schedule* vous permet de créer des minuteurs pour pouvoir regarder ou enregistrer des émissions. Le système GUIDE Plus+ vous permet d'utiliser la fonction d'enregistrement direct (une seule touche) si vous avez connecté le câble G-LINK à votre magnétoscope. Voyez le chapitre 1 de ce manuel pour de plus amples détails sur la connexion du câble G-LINK.

Pour programmer une émission que vous voulez regarder ou enregistrer :

1. Si le système GUIDE Plus+ n'apparaît pas à votre écran, appuyez sur la touche GUIDE de votre télécommande.
2. Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour sélectionner la barre des menus.
3. Mettez en surbrillance une émission dans l'horaire.
4. Sélectionnez *Watch* ou *Record* dans les boutons d'exécution du menu. Le minuteur est ensuite automatiquement inséré dans le menu *Schedule*.
5. Si vous sélectionnez *Record*, assurez-vous de placer une cassette vierge dans le magnétoscope et de l'éteindre.

   Nota : *Si un câblosélecteur est connecté à votre téléviseur et à votre magnétoscope, syntonisez le magnétoscope au canal de sortie du câblosélecteur avant d'éteindre votre magnétoscope.*

La fenêtre de renseignements sur les émissions affiche une confirmation lorsque vous avez réussi à programmer une émission pour la regarder ou l'enregistrer.

Nota : *Si vous avez sélectionné deux émissions qui commencent en même temps ou qui se chevauchent, vous recevrez un message indiquant un conflit horaire. Vous devez choisir entre les deux émissions.*

Pour supprimer une émission programmée ou changer sa fréquence (tous les jours, une seule fois, une fois par semaine), choisissez le menu *Schedule* dans la barre des menus.

1. Appuyez sur GUIDE pour afficher le système GUIDE Plus+.
2. Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour sélectionner la barre des menus.
3. Utilisez les flèches pour mettre en surbrillance *Schedule*.
4. Utilisez les touches flèches vers le haut et le bas pour mettre en surbrillance l'émission à modifier.

Utilisez ensuite les boutons d'exécution du menu Horaire tel que décrit ci-dessous.

Boutons d'exécution du menu Schedule

Lorsque vous visionnez le menu *Schedule* les boutons d'exécution suivant apparaissent :

- ***Remove (Supprimer)*** Mettez en surbrillance le minuteur *Watch* ou *Record* que vous voulez supprimer et appuyez sur le 1 de la télécommande.
- ***Change (Modifier)*** Mettez en surbrillance le minuteur *Watch* ou *Record* que vous voulez modifier et appuyez sur le 3 de la télécommande pour alterner la fréquence entre les options suivantes :

  DAILY (Tous les jours) enregistre la même émission tous les jours du lundi au vendredi.

  ONCE (Une seule fois) n'enregistre que ce jour-là.

  WEEKLY (Une fois par semaine) enregistre l'émission une fois par semaine à la même heure.



Messages

À l'occasion, vous recevrez un message au sujet de votre système GUIDE Plus+, ainsi que des informations spéciales à propos de la programmation. Vous pouvez accéder à ces messages à partir du menu *Messages* de la barre de menus.

Pour lire les messages :

1. Si le système GUIDE Plus+ n'apparaît pas à votre écran, appuyez sur la touche GUIDE de votre télécommande.
2. Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour sélectionner la barre des menus.
3. Utilisez les flèches pour mettre en surbrillance *Messages*.
4. Mettez en surbrillance le message que vous voulez lire en utilisant les flèches vers le haut et le bas.
5. Appuyez sur INFO pour afficher le texte complet du message. Si le texte continue au-delà de l'écran, appuyez sur INFO pour afficher la page suivante. Une fois que vous avez atteint la fin du message, appuyez sur INFO pour fermer le message et retourner à l'écran *Messages* .

Utilisez ensuite le bouton d'exécution du menu Messages tel que décrit ci-dessous.

Bouton d'exécution du menu Messages

Lorsque vous visionnez le menu *Messages* le bouton d'exécution suivant apparaît :

- ***Remove*** (Supprimer) Mettez en surbrillance le message que vous voulez supprimer et appuyez sur le 1 de la télécommande.

Channels (Canaux)

Vous pouvez personnaliser l'horaire des émissions en activant ou en désactivant l'affichage de certains canaux. Par exemple, vous pouvez désactiver des canaux que ne regardez jamais. Vous pourrez rétablir ultérieurement les canaux désactivés.

1. Si le système GUIDE Plus+ n'apparaît pas à votre écran, appuyez sur la touche GUIDE de votre télécommande.
2. Appuyez sur MENU pour mettre en surbrillance la barre des menus.
3. Utilisez la flèche vers la gauche ou la droite pour mettre en surbrillance le menu *Channels*.
4. Utilisez les touches flèches vers le haut et le bas pour sélectionner un canal.

Utilisez ensuite les boutons d'exécution du menu Channels tel que décrit ci-dessous.

Boutons d'exécution du menu Channels

Lorsque vous visionnez le menu *Channels* les boutons d'exécution suivants apparaissent :

- ***Cancel (Annuler)*** Appuyez sur le 1 de la télécommande pour annuler les changements effectués depuis que vous êtes entré dans le menu Channels.
- ***Change (Changer)*** Appuyez sur le 2 de la télécommande pour changer le numéro du canal de la ligne mise en surbrillance.
- ***On/Off (Activé/Désactivé)*** Appuyez sur le 3 de la télécommande pour alterner l'état du canal entre *On* et *Off*.

Setup (Réglage)

Le menu *Setup* vous permet d'accéder aux informations sur le réglage du système GUIDE Plus+. Pour accéder à l'option Réglage :

1. Si le système GUIDE Plus+ n'apparaît pas à votre écran, appuyez sur la touche GUIDE de votre télécommande.
2. Appuyez sur MENU pour mettre en surbrillance la barre des menus.
3. Utilisez les flèches pour mettre en surbrillance *Setup*.
4. Utilisez les touches à flèche vers le haut et vers le bas pour sélectionner *Change system settings (Changer les réglages du système), Review Options (Passer en revue les options)* ou *View Demo (Voir démo).*
   - ***Change system settings*** Confirme que les réglages que vous venez de terminer dans le système GUIDE Plus+ sont corrects.
   - ***Review options*** Affiche les options d'affichage automatique de GUIDE Plus+.

     On (Activé) Affiche automatiquement le système GUIDE Plus+ lorsque vous appuyez sur la touche ON•OFF de la télécommande.

     Off (Désactivé) Désactive l'affichage automatique du système GUIDE Plus+ lorsque vous appuyez sur la touche ON•OFF de la télécommande.
   - ***View demo*** Lance la démonstration du système GUIDE Plus+.

   Nota : *Ces options ne sont pas disponibles si vous n'avez pas terminé le réglage du système GUIDE Plus+. Un écran vous invite à terminer le réglage.*



Information de promotion

Comment obtenir davantage d'informations à propos d'une annonce publicitaire ou d'une émission

Pour obtenir plus d'informations sur une émission, une publicité ou un spécial, utilisez la flèche gauche pour mettre en surbrillance l'émission ou la boîte d'information promotionnelle.

Si vous demandez davantage d'informations sur une émission particulière, le numéro de programmation PlusCode et *Shows on next (les émissions prévues)* à ce canal s'affichent.

Appuyez sur la touche INFO pour quitter l'information élargie.



Éléments du menu GUIDE Plus+

Le *menu GUIDE Plus+* vous donne accès aux fonctions du système GUIDE Plus+. Pour accéder au *menu GUIDE Plus+* :

1. Appuyez sur la touche MENU de la télécommande.
2. Mettez en surbrillance *Menu GUIDE Plus+* et appuyez sur OK.

Chaque menu et sous-menu est répertorié ci-dessous :

Réglage du système GUIDE Plus+ Il affiche l'écran de réglage du GUIDE Plus+.

> ***Change system settings (Changer les réglages du système)*** Confirme que les réglages que vous venez de terminer dans le système GUIDE Plus+ sont corrects.
>
> ***Review options (Passer en revue les options)*** Présente les options d'affichage automatique du système GUIDE Plus+.
>
> ***View demo (Voir démo)*** Lance la démonstration du système GUIDE Plus+.

Rubrique de Guide Plus+ Affiche le menu d'étiquetage du GUIDE Plus+.

> ***On (activé)*** Affiche le nom du poste lorsque vous changez de canal.
>
> ***Off (désactivé)*** Le nom du poste n'est pas affiché lorsque vous changez de canal.

Démo continue Exécute la démonstration du GUIDE Plus+ jusqu'à ce que vous l'éteignez. Pour arrêter la démonstration, éteignez votre téléviseur.

> ***Nota :*** *Ces options ne sont pas disponibles si vous n'avez pas terminé le réglage du système GUIDE Plus+. Un écran vous invite à terminer le réglage.*



Exemples d'affichage sur une Bannière de canal

Bannière de canal

Plusieurs indicateurs peuvent apparaître lorsque vous appuyez sur les touches TV ou INFO de la télécommande. Cet affichage particulier se nomme Bannière de canal. La liste suivante décrit les éléments de l'écran Bannière de canal (de gauche à droite et de haut en bas).

12:01	Affiche l'heure actuelle.
	Le cadenas indique que les Contrôles des parents sont verrouillés ou déverrouillés.
	Affiché lorsque la fonction de sous-titrage est disponible sur le canal visionné.
ESPN	Affiche le nom du canal actuel.
60	Affiche le canal ou le canal d'entrée actuel.
	Silence est affiché lorsque vous coupez l'audio.
	Stéréo s'affiche lorsque le canal actuel diffuse en stéréo.
SAP	Affiché lorsque le canal actuel diffuse un SAP (second programme audio).
	Affiché lorsque le minuteur est programmé.
00:00	Affiché pour faire le décompte lorsque vous utilisez la fonction permettant de sauter les annonces publicitaires (SAUT D'ANNONCES).



Avec la fonction de syntonisation automatique, vous pouvez régler le téléviseur de façon à ce qu'il se syntonise au bon canal lorsque vous appuyez sur la touche correspondant à ce composant.

Pourquoi devriez-vous utiliser la fonction de syntonisation automatique

La fonction de syntonisation automatique syntonise automatiquement le téléviseur au bon canal lorsque vous utilisez les divers composants connectés à votre téléviseur (comme un magnétoscope, un lecteur DVD, etc.). Une fois que vous avez réglé la fonction de syntonisation automatique dans le système de menus, vous n'êtes pas obligé de passer le téléviseur sur le canal 3, par exemple, lorsque vous voulez regarder la cassette qui se trouve dans votre magnétoscope.

Comment régler la fonction de syntonisation automatique

La fonction de syntonisation automatique se règle avec les touches de la télécommande qui correspondent aux composants branchés à votre téléviseur. Lorsque vous réglez la syntonisation automatique, vous indiquez au téléviseur à quel canal il doit se syntoniser lorsque vous appuyez sur la touche VCR1, VCR2, DVD ou SAT•CABLE de la télécommande.



1. Appuyez sur MENU (le *MENU PRINCIPAL* apparaît).
2. Mettez *Canal* en surbrillance et appuyez sur la touche OK de la télécommande.
3. Mettez *Syntonisation automatique* en surbrillance et appuyez sur la touche OK.
4. Choisissez le canal que vous voulez programmer :

   Programmation canal VCR 1 Affiche une liste vous permettant de sélectionner le canal auquel le téléviseur doit se syntoniser lorsque vous appuyez sur la touche VCR1 de la télécommande.

   Programmation canal VCR 2 Affiche une liste vous permettant de sélectionner le canal auquel le téléviseur doit se syntoniser lorsque vous appuyez sur la touche VCR2.

   Programmation canal DVD Affiche une liste vous permettant de sélectionner le canal auquel le téléviseur doit se syntoniser lorsque vous appuyez sur la touche DVD.

   Programmation canal SAT/CABLE Affiche une liste vous permettant de sélectionner le canal auquel le téléviseur doit se syntoniser lorsque vous appuyez sur SAT•CABLE.
5. Mettez en surbrillance l'option correspondant à la façon dont le composants est branché au téléviseur, puis appuyez sur OK.



Des choix et de brèves explications suivent :

Pas de connexion Choisissez cette option si ce composants n'est pas connecté au téléviseur ou si vous ne voulez pas que le téléviseur se syntonise automatiquement au bon canal lorsque vous utilisez ce composant.

***Canal 2* (SAT/CABLE uniquement)** Le composant (satellite ou câblo-sélecteur) est connecté à la prise CABLE/ANTENNA à l'arrière du téléviseur, et vous voulez que le téléviseur se syntonise au canal 2 lorsque vous appuyez sur la touche SAT•CABLE de la télécommande. Rappel : vérifiez que le commutateur Channel 2/3/4 du composant est bien réglé au canal 2. Généralement, ce commutateur se trouve à l'arrière du composant.

Canal 3 Le composant est connecté à la prise CABLE/ANTENNA à l'arrière du téléviseur, et vous voulez que le téléviseur se syntonise au canal 3 lorsque vous appuyez sur la touche SAT•CABLE de la télécommande. Rappel : vérifiez que le commutateur Channel 3/4 est bien réglé au canal 3.

Canal 4 Le composant est connecté à la prise CABLE/ANTENNA à l'arrière du téléviseur, et vous voulez que le téléviseur se syntonise au canal 4 lorsque vous appuyez sur la touche SAT•CABLE de la télécommande. Rappel : vérifiez que le commutateur Channel 3/4 est bien réglé au canal 4.

Video Input (Entrée du vidéo) Le composant est connecté à la prise VIDEO à l'arrière du téléviseur et vous voulez que le téléviseur syntonise le canal d'entrée VID (SVID si vous utilisez un câble S-Video) lorsque vous appuyez sur la touche correspondant à ce composant.

> ***Nota :*** *Vous devriez choisir cette option si votre magnétoscope est connecté au téléviseur avec des câbles A/V.*



Contrôles des parents et puce V

Le menu *Contrôles des parents* vous permet de programmer votre téléviseur pour que les enfant ne puissent visionner certains programmes, canaux, ou utiliser les commandes du panneau avant. Les trois premiers choix du menus du *Contrôles des parents* s'appliquent au logiciel à l'intérieur de votre téléviseur (qui porte le nom de Puce V) et qui vous permet de bloquer les émissions ou les films contenant de la violence, du sexe et d'autres contenus que vous considérez inadéquats pour vos enfants. En d'autres termes, vous pouvez programmer le téléviseur de façon qu'il n'affiche pas certaines émissions.

Une fois que vous avez bloqué certaines émissions, les autres adultes et vous peuvent les débloquer en entrant un mot de passe.

Lorsque vous recevez le téléviseur, le logiciel qui se trouve à l'intérieur est « désactivé », par conséquent, si vous décidez de ne pas l'utiliser, vous n'avez qu'à ne pas en tenir compte.

Comment fonctionne la puce V

Lorsqu'il est « activé », le logiciel de la puce V lit un code que la plupart des diffuseurs envoient avec leurs émissions. Ce code indique au logiciel la catégorie d'âge attribuée à l'émission (TV-MA, TV-14, etc.) et le thème du contenu [(Violence (V), Langage adulte (L), etc.)]. Si vous avez bloqué la catégorie et/ou le thème de l'émission, le message « Ce canal n'est pas approuvé », s'affiche lorsque le téléviseur syntonise ce canal.

Les diffuseurs ne sont pas obligés de fournir les thèmes de leurs émissions, par conséquent les émissions reçues sans thème ne seront bloquées que si vous les bloquez d'après la catégorie d'âge. Vous pouvez bloquez également les émissions sans classification « Not Rated » ou considérées comme telles parce qu'elles sont diffusées sans code de catégorie par le diffuseur. Les catégories d'âge et les thèmes que vous pouvez bloquer sont répertoriés dans le tableau ci-dessous.

Catégories d'âge	Description et thèmes pour les catégories d'âge
TV-MA	**Adultes seulement.** Cette émission est destinée spécifiquement aux adultes et risque de ne pas convenir à des enfants de moins de 17 ans. Elle contient un ou plusieurs des thèmes suivants : langage indécent et vulgaire (L), activité sexuelle explicite (S) ou violence graphique (V).
TV-14	**Parents sérieusement mis en garde.** Cette émission contient des scènes que de nombreux parents considéreraient inadéquates pour des enfants de moins de 14 ans. On recommande sérieusement aux parents d'user de vigilance et de ne pas laisser les enfants de moins de 14 ans regarder cette émission seuls. Cette émission contient un ou plusieurs des thèmes suivants : dialogues très suggestifs (D), langage très grossier (L), scènes à caractère sexuel intense (S) ou beaucoup de violence (V).
TV-PG	**Surveillance parentale suggérée.** Cette émission contient des scènes que les parents risquent de considérer inadéquates pour de jeunes enfants. Il est conseillé aux parents de regarder l'émission avec leurs jeunes enfants. Cette émission contient un ou plusieurs des thèmes suivants : quelques dialogues suggestifs (D), peu de langage grossier (L), quelques scènes à caractère sexuel (S) ou violence modérée (V).
TV-G	**Tout public.** La plupart des parents considéreraient cette émission adéquate pour tous les âges. Elle ne contient que peu ou pas de dialogue ou de situations (D) contenant du langage grossier (L) ou à caractère sexuel (S) et peu ou pas de violence (V).
TV-Y7	**Destinée aux enfants de 7 ans et plus.** Cette émission est destinée aux enfants de 7 ans et plus. Elle est davantage conseillée aux enfants qui ont acquis la maturité requise pour faire la distinction entre la fiction et la réalité. Les thèmes et les éléments comme la violence fictive légère (FV) ou violence de comédie risquent d'être présents dans cette émission et d'effrayer des enfants de moins de 7 ans.
TV-Y	**Enfants de tous âges.** Les thèmes et les éléments de ce type d'émission sont conçus pour un jeune auditoire, dont les enfants de 2 à 6 ans. Cette émission ne devrait pas effrayer les tout jeunes enfants.



Limite codes TV

L'option *Limite codes TV* vous permet de décider quelles émissions peuvent et ne peuvent pas être regardées.

Pour fixer la limite :

1. Sélectionnez *Contrôles des parents* dans le Menu principal. Si les Contrôles des parents ont déjà été verrouillés, vous devez introduire votre mot de passe. S'ils ne sont pas verrouillés, un message vous rappelle que les limites fixées ne prendront effet que si vous verrouillez les Contrôles des parents.
2. Appuyez sur MENU pour continuer.
3. Mettez en surbrillance l'option *Limite codes TV* et sélectionnez-la.
4. Une fois que vous parvenez à l'écran *Limite codes TV*, utilisez les touches flèches et la touche OK de votre télécommande pour changer l'état des catégories ou des thèmes de *Voir* à *Bloquer*.

La section suivante vous donne davantage de précisions sur la façon de changer l'état des limites.

L'écran Limite codes TV

Voici un exemple de l'emplacement des éléments dans l'écran Limite codes TV.

Champ d'état de la catégorie

Vous permet de choisir Voir ou Bloquer en fonction de la catégorie à gauche.

Thèmes

Liste des thèmes que vous pouvez Voir ou Bloquer.

Champ de la catégorie (classement)

Vous permet de sélectionner les différentes catégories pour les voir ou les bloquer.

Champs de contenu

Permettent de sélectionner les thèmes à accepter selon la catégorie et indiquent si l'état actuel du thème est sur Voir (V) ou Bloquer (B).

LIMITES CODES TV

Code	État	D	L	S	V	FV
		- - Contenu - -				
TV-MA	VOIR		V	V	V	

App. sur ^/v p/sélectionner un code. App. sur MENU pour sortir.

CODE	État	D	L	S	V	FV
TV-MA	Voir		V	V	V	
TV-14	Voir	V	V	V	V	
TV-PG	Voir	V	V	V	V	
TV-G	Voir					
TV-Y7	Voir					V
TV-Y	Voir					

Paramètres de la catégorie

Vous permet de voir si les catégories et les thèmes associés sont sur Voir ou Bloquer. Les catégories et les thèmes verts sont sur Voir (V), tandis que les rouges sont sur Bloquer (B).

Champ de la catégorie ***Champ d'état de la catégorie*** ***Champs de Contenu***

LIMITE CODES TV

Code	État	D	L	S	V	FV
		- - Contenu - -				
TV-PG	Bloq.	B	B	B	B	

App. sur ^/v pour voir les emissions avec-ce-code. App. sur MENU pour sortir.

CODE	ÉTAT	D	L	S	V	FV
TV-MA	Bloq.		B	B	B	
TV-14	Bloq.	B	B	B	B	
TV-PG	Bloq.	B	B	B	B	
TV-G	Voir					
TV-Y7	Voir					V
TV-Y	Voir					

Conseil

Lorsque vous faites passer l'état de la catégorie à Bloquer, le système bloque automatiquement les catégories supérieures et tous les thèmes correspondants.

Blocage des catégories d'âge

Vous pouvez bloquer automatiquement toutes les émissions dont la catégorie d'âge est supérieure à un niveau spécifié. Par exemple, si vous voulez que votre enfant ne regarde que les émissions de catégorie TV-G ou inférieure (en d'autres termes, vous voulez que l'enfant ne regarde que les émissions de catégories TV-G, TV-Y7 et TV-Y), vous devez bloquer les émissions des catégories supérieures.

Pour bloquer les catégories supérieures :

1. Premièrement, décidez de la catégorie la plus basse que votre enfant pourra regarder (Voir le tableau des catégories d'âge à la page suivante).
2. Utilisez les touches flèches vers la gauche et la droite pour mettre en surbrillance le champ *Code.*
3. Appuyez sur les touches flèches vers le haut et le bas de la télécommande pour faire défiler les catégories d'âge. Continuez de faire défiler jusqu'à ce que la catégorie la plus basse à bloquer apparaisse.

   Dans l'exemple ci-dessus, vous feriez défiler le champ de la *Catégorie* jusqu'à ce que TV-PG apparaisse, étant donné que la catégorie la plus haute que vous voulez que votre enfant regarde est TV-G.

Hiérarchie des catégories d'âge	
TV-MA	*Adultes seulement*
TV-14	*Parents sérieusement mis en garde*
TV-PG	*Surveillance parentale suggérée*
TV-G	*Tout public*
TV-Y7	*Destiné aux enfants de 7 ans et plus*
TV-Y	*Enfants de tous âges*

Conseil

Pour rétablir les catégories sur Voir et V, appuyez sur la touche RESET de la télécommande.

4. Appuyez sur la touche flèche vers la droite pour mettre en surbrillance le champ *État*.
5. Appuyez sur les touches flèches vers le haut ou le bas pour alterner entre *Voir* et *Bloquer*. L'état des catégories à gauche et en haut de la liste passe automatiquement à *Bloquer* (et *B)*.
6. Appuyez sur la touche OK de la télécommande pour revenir au menu ou quitter l'écran lorsque vous avez terminé.
7. Sélectionnez *Verr. contrôle parental* dans le menu *Contrôle des parents*. Entrez un mot de passe, et si vous ne l'avez pas encore enregistré, un message vous invite à réintroduire ce même mot de passe pour le confirmer.



Pour visualiser les catégories d'âge

Après avoir bloqué des catégories d'âge, vous pouvez remettre l'état de certaines d'entre elles à *Voir*.

1. Décidez des catégories que vous désirez regarder.
2. Utilisez les touches flèches vers le haut et le bas pour mettre en surbrillance l'état de *Bloqué*.
3. Appuyez sur la touche flèche vers la droite pour mettre en surbrillance le champ d'état des catégories.
4. Appuyez sur la flèche vers le haut pour sélectionner *Voir*.

   Nota : *Les champs d'état du contenu passent également à Voir. Ces champs et ceux de l'état de la catégorie d'âge sont les seuls qui passent automatiquement à Voir quand vous terminez ce processus.*

   Nota : *Vous devez verrouiller le Contrôle des parents pour que les limites prennent effet.*

Thèmes	
D	*Dialogue sexuel explicite*
L	*Langage adulte*
S	*Situations à caractère sexuel*
V	*Violence*
FV	*Violence fictive*
TV-Y	*Enfants de tous âges*

Blocage de thèmes particuliers

Vous pouvez bloquer des émissions d'après leur thème. (Le thème est représenté à l'écran par les lettres D, L, S, V, FV et TV-Y. Voyez le début de cette section pour plus de détails.) Lorsque vous bloquez un thème, dans le cas d'une catégorie d'âge, vous bloquez automatiquement ce thème pour les émissions de catégorie d'âge supérieure.

Par exemple, si vous ne voulez pas que votre enfant regarde des émissions contenant un langage adulte (L) de catégorie TV-PG ou supérieure, vous pouvez bloquer toutes les émissions TV-PG et supérieures qui contiennent un langage adulte.

(Suite à la page suivante)



Pour bloquer les émissions d'après leur thème :

1. Décidez du niveau le plus bas du thème que vous ne voulez pas que votre enfant regarde.
2. Utilisez les touches flèches vers le haut et le bas de la télécommande pour faire défiler les catégories d'âge jusqu'à ce que la catégorie correspondant au thème le plus bas que vous ne voulez pas que votre enfant regarde apparaisse. (Dans l'exemple ci-dessus, vous feriez défiler les catégories jusqu'à ce que TV-PG apparaisse.)
3. Appuyez sur la touche flèche vers la droite pour mettre en surbrillance le champ correspondant au thème que vous souhaitez bloquer.
4. Appuyez sur les touches flèches vers le haut ou vers le bas pour faire passer l'état du contenu de *V* à *B*.
   Toutes les catégories plus élevées passent automatiquement à *B*.
5. Appuyez sur OK pour revenir au menu ou quitter l'écran.

   Nota : *Les diffuseurs ne sont pas obligés de fournir les thèmes et les catégories d'âge. Les émissions diffusées sans thème ne seront bloquées que si vous les bloquez d'après la catégorie d'âge.*

   Nota : *Vous devez verrouiller les Contrôles des parents pour que les limites prennent effet.*



Pour visualiser les thèmes particuliers

Une fois que vous bloquez les thèmes particuliers, vous pouvez revenir en arrière et remettre certains thèmes sur *(V) Voir* :

1. Déterminez les thèmes que vous voulez changer à *Voir (V).*
2. Utilisez les touches flèches vers le haut et le bas de la télécommande pour faire défiler les catégories d'âge jusqu'à ce que la catégorie dont vous voulez faire passer le thème à *Voir* apparaisse.
3. Appuyez sur la touche flèche vers la droite pour mettre en surbrillance l'état d'un thème particulier, comme le*B* sous le thème Langage (L) vis-à-vis de TV-14.
4. Appuyez sur la touche vers le haut ou le bas pour faire passer l'état à *V.* Votre enfant peut alors regarder les émissions de catégorie TV-14 avec un langage adulte, mais pas les émissions TV-PG ou TV-MA avec un langage adulte.

   Nota : *Seul l'état du thème correspondant au (L) langage de la catégorie TV-14 passe à (V) Voir. Les thèmes des catégories supérieures, comme le langage pour la catégorie TV-MA, restent inchangés.*



Limite codes films

Vous fixez les limites en bloquant les films qui dépassent une catégorie d'âge spécifique. Les deux sections suivantes vous expliquent comment bloquer les films et visualiser les limites fixées.

Pour accéder au menu *LIMITE CODES FILMS* :

1. Appuyez sur la touche MENU de la télécommande (le *MENU PRINCIPAL* apparaît).
2. Sélectionnez *Contrôles des parents* (appuyez sur le 6).
3. Sélectionnez *Limite codes films* (appuyez sur le 2).



Blocage des catégories de films

Si vous voulez que votre enfant ne regarde que les films de catégorie PG ou inférieure (en d'autres termes, vous voulez que l'enfant ne regarde que les films de catégorie PG et G), vous pouvez bloquer automatiquement les films de catégorie supérieure.

Pour bloquer les films :

1. Mettez en surbrillance le champ *Code* et appuyez sur les touches flèches vers le haut et le bas pour trouver la catégorie la plus basse que vous ne voulez pas que votre enfant regarde. (Dans l'exemple ci-dessus, vous mettriez en surbrillance la touche d'état de la catégorie PG-13, puisque la catégorie la plus élevée que vous voulez que votre enfant regarde est PG.)
2. Appuyez sur la touche flèche vers la droite pour mettre en surbrillance le champ *État*. Appuyez sur les touches flèches vers le haut et le bas pour faire passer la touche de *Voir* à *Bloquer*. Tous les films de catégorie supérieure passent automatiquement à *Bloquer*.
3. Appuyez sur OK pour revenir au menu ou quitter l'écran.
4. Si les Contrôles des parents ne sont pas verrouillés, vous devez les verrouiller pour que les limites prennent effet.

   Nota : *Certains films sont classés dans la catégorie Not Rated (NR) (Sans classification). Après avoir bloqué certaines catégories de films, vous devez mettre NR sur Voir, séparément, si vous voulez voir les films de catégorie NR.*



Pour visualiser les catégories de films

Après avoir bloqué des catégories de films, vous pouvez remettre l'état de certaines d'entre elles à *Voir*.

1. Mettez en surbrillance le champ *Code* et appuyez sur les touches flèches vers le haut et le bas pour trouver la catégorie à voir.
2. Appuyez sur la touche flèche vers la droite pour mettre en surbrillance le champ *État*. Appuyez sur les touches flèches vers le haut et le bas pour faire passer la touche de *Bloquer* à *Voir*.

Par exemple, si les films de catégorie PG-13 et supérieure sont bloqués, vous pouvez changer l'état de la catégorie NC-17. Votre enfant peut donc regarder tous les films de catégorie G, PG et NC-17.

3. Appuyez sur OK pour quitter l'écran et vérifiez si les Contrôles des parents sont verrouillés.



Blocage des émissions sans code

Cette option vous permet de décider si les émissions que la puce V reconnaît comme étant « sans code » peuvent être regardées ou non. Notez que les émissions « sans code » peuvent inclure les nouvelles, les sports, la politique, la religion, les émissions locales et la météo, les bulletins d'urgence, les déclarations publiques et les émissions qui n'ont pas été classées.

Voir Toutes les émissions non cotées sont disponibles.

Bloquer Aucune émission non cotée n'est disponible.

Nota : *Vous devez verrouiller les Contrôles des parents pour que les limites prennent effet.*



Blocage des canaux

Le choix de cette option vous laisse décider des canaux qui peuvent être visionnés.

Voir Permet de visionner le canal.

Bloquer Les boutons du panneau avant et les touches CH (canal) de la télécommande pourront syntoniser uniquement les canaux marqués *Voir*. La télécommande syntonisera le téléviseur au canal bloqué si vous composez le numéro du canal, mais ce dernier sera verrouillé.

N'oubliez pas de verrouiller les Contrôles des parents après avoir changé l'état du *Blocage des canaux*. Sinon, le blocage des canaux n'entrera pas en vigueur.

Nota : *Si vous avez un câblosélecteur numérique, les canaux 126 à 999 peuvent être verrouillés, mais ne peuvent peut-être pas être retirés de votre liste de balayage.*



Blocage du panneau avant

Cette option vous permet de bloquer (désactiver) ou de débloquer (activer) le panneau avant du téléviseur. La télécommande syntonise néanmoins le téléviseur sur n'importe quel canal. Le *Blocage du panneau avant empêche :*

- Les enfants de regarder la télévision lorsque les parents sont absents.
- Les petits enfants de jouer avec les boutons.

(Si vous utilisez cette fonction comme méthode de contrôle, retirez l'accès à toute télécommande capable de commander le téléviseur pendant que le panneau avant est bloqué.)

N'oubliez pas de verrouiller les Contrôles des parents après avoir changé l'état. Sinon, le blocage du panneau avant ne prendra pas effet.



Verrouiller/Déverrouiller les Contrôles des parents

Cette option vous permet de verrouiller ou de déverrouiller les réglages des contrôles des parents à l'aide d'un mot de passe.

Si vous ne bloquez pas les contrôles des parents, aucun des paramètres de la puce V, du Blocage des canaux ou du Blocage du panneau avant ne prendra effet.

Si vous oubliez votre mot de passe, appuyez simultanément sur la touche TV de la télécommande et le bouton MENU de la télévision et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes. Les Contrôles des parents se déverrouillent et vous pouvez réintroduire un mot de passe via l'option *Verr. Contrôle parental*.

Chapitre 4

Utilisation du système de menus du téléviseur

Vue d'ensemble du chapitre :

- Comment utiliser les différents types de menus
- Menu Audio
- Menu Qualité de l'image
- Menu Écran
- Menu Canal
- Menu Horloge



Transforme encore le divertissement.

Comment utiliser le système de menus du téléviseur

Vous utilisez les touches de la télécommande ou les boutons du panneau avant pour accéder au système de menus et changer les paramètres.

Les pages suivantes vous expliquent comment utiliser les différents types de menus pour régler les fonctions de votre téléviseur.



Menus

Le premier menu s'appelle le Menu principal. Appuyez sur la touche MENU de la télécommande ou du panneau avant pour afficher le Menu principal. Notez que si vous maintenez la touche MENU enfoncée pendant 2 secondes, le système GUIDE Plus+ s'affiche.

Les menus vous amènent vers un autre menu ou un tableau de commande. Il y a deux façons de sélectionner un élément dans un menu :

- Utilisez les touches flèches de votre télécommande pour mettre votre choix en surbrillance et appuyez sur OK.
- Appuyez sur une touche numérique de la télécommande. Par exemple, dans le Menu principal, appuyez sur le 3 pour aller directement au menu *Écran*.

Conseil

N'hésitez pas à explorer le système de menus. Si vous vous perdez dans le menu, ou si vous voulez mettre fin à votre séance d'exploration, appuyez sur CLEAR pour effacer les menus de l'écran et recommencer.

Pour quitter un menu

Il existe trois façons de quitter un menu :

- Mettez *Sortie* en surbrillance et appuyez sur la touche OK.
- Appuyez sur le 0 de la télécommande.
- Appuyez sur CLEAR. Les affichages s'effacent de l'écran et vous pouvez à nouveau regarder le téléviseur.



Menu audio

Silence Appuyez sur OK pour réduire le volume du téléviseur au niveau minimal. Appuyez de nouveau sur OK pour rétablir le volume.

Contrôles du timbre Affiche les commandes à glissière servant à régler les aigus, les graves et l'équilibrage des voies (balance) du téléviseur.

Processeur de l'audio Affiche une liste des modes audio disponibles pour régler la sonorité des haut-parleurs. Vous pouvez également accéder au menu *PROCESSEUR DE L'AUDIO* en appuyant sur la touche SOUND de la télécommande.

Mono Règle la sortie audio en monophonie seulement. Utilisez ce réglage pour la réception d'émissions dont le signal stéréo est faible.

Stéréo Divise le signal audio reçu en voies gauche et droite. La plupart des émissions télévisées et des enregistrements sont en stéréophonie. Le téléviseur affiche le mot *STÉRÉO* lorsque l'émission que vous regardez est en stéréophonie.

Stéréo amplifiée « Amplifie » électroniquement le son des émissions stéréophoniques, des magnétoscopes, des systèmes de satellite numérique, des lecteurs DVD et des lecteurs de disque laser stéréophoniques pour un son plus plein et plus ample.

Stéréo Sound Logic™ Réduit la hausse soudaine et gênante du volume pendant les pauses commerciales et amplifie également les sons plus doux au cours des émissions. Vous évite de changer constamment le volume.

Second Audio Program (Deuxième piste audio) (SAP) Lit la piste sonore de l'émission dans une autre langue, si elle est disponible. Le téléviseur affiche le mot *SAP* lorsque l'émission que vous regardez est diffusée dans une seconde langue. Le signal audio SAP est transmis en monophonie. Le système SAP sert également à diffuser un signal audio comportant des descriptions de l'image vidéo destinées aux malvoyants.

Sortie d'audio et haut-parleurs Affiche une liste de choix vous permettant d'allumer ou d'éteindre les haut-parleurs intégrés au téléviseur et règle les sorties audio à un niveau fixe ou variable.

Sortie variable, haut-parleurs allumés Ce réglage allume les haut-parleurs du téléviseur et permet la sortie variable depuis les prises de sortie audio du téléviseur.

Sortie variable, haut-parleurs éteints Ce réglage éteint les haut-parleurs et permet la sortie variable depuis les prises de sortie audio du téléviseur.

Sortie fixe, Haut-parleurs éteints Ce réglage éteint les haut-parleurs du téléviseur et permet la sortie audio fixe depuis les prises de sortie audio du téléviseur vers un composants externe comme un amplificateur d'ambiophonie. Quand la *Sortie fixe est activée*, les commandes de volume et de tonalité du téléviseur, ainsi que le silencieux, sont désactivés.



Menu Qualité de l'image

Contrôles de base de l'image Affiche les cinq commandes à glissière pour régler l'image.

Contraste Sert à régler la différence entre les zones claires et foncées de l'image.

Couleur Sert à régler la richesse de la couleur.

Teinte Sert à régler l'équilibre entre les niveaux de rouge et de vert.

Niveau de noir Sert à régler la luminosité de l'image.

Netteté Sert à régler la netteté des contours de l'image.

En quittant ce menu, le message *Sauvegarder le préréglage personnel de l'image* s'affiche. Vous pouvez choisir *Oui* ou *Non*. Si vous répondez oui, le téléviseur sauvegarde les paramètres pour que vous puissiez facilement les rétablir au cas où quelqu'un les modifierait.

(Suite à la page suivante)

Préréglages de l'image Affiche une liste pour sélectionner l'un des trois préréglages : *Intensité forte*, *Intensité normale*, *Intensité faible ou Préréglage personnalisé*. Choisissez le réglage qui convient le mieux à votre environnement.

Couleur automatique Affiche une liste de choix vous permettant d'activer la fonction qui corrige automatiquement la couleur de l'image. (Particulièrement utile pour détecter les tons réalistes de couleur de peau lorsque vous passez d'un canal à l'autre.) Choisissez *Allumé* ou *Éteint*, selon vos préférences.

Contraste des couleurs Affiche une liste de choix qui vous permet de sélectionner l'un des trois réglages automatiques des couleurs : *Froides* pour une palette de couleurs tirant sur le bleu; *Normales*; et *Chaudes* pour une palette de couleurs tirant sur le rouge. Le réglage chaud correspond à la norme NTSC 6500 K.



Menu à l'écran

Sous-titrage Affiche une liste de choix qui vous permet de sélectionner le mode d'affichage des sous-titres.

> ***Toujours désactivé*** AUCUN SOUS-TITRE NE S'AFFICHE.
>
> ***Toujours activé*** Les sous-titres sont toujours affichés, s'ils sont disponibles.
>
> ***Activé en mode atténué*** Les sous-titres sont affichés, s'ils sont disponibles, lorsque le volume du téléviseur est coupé. (Pour couper le son, appuyez sur la touche MUTE.) Les sous-titres ne sont pas affichés lorsque le son n'est pas coupé.

Mode de sous-titrage Affiche une liste de choix qui vous permet de sélectionner le mode d'affichage des sous-titres.

Langue des menus Affiche une liste de choix qui vous permet de sélectionner la langue d'affichage des menus : *Anglais*, *Espagnol* ou *Français*.

Rotation de l'image Votre téléviseur possède un tube à image extra large qui le rend vulnérable aux effets du champ magnétique terrestre. Il vous faut peut-être régler la rotation de l'image.

Utilisation du sous-titrage

De nombreuses émissions sont encodées avec des sous-titres, ce qui vous permet d'afficher la portion audio de l'émission à l'écran sous forme de texte.

Le sous-titrage n'est pas disponible en tout temps sur tous les canaux. Seules les émissions encodées spécialement sont disponibles avec sous-titrage. Si une émission est sous-titrée, les lettres *ST* s'affichent dans la bannière du canal. Voyez le chapitre 3 pour de plus amples informations sur la bannière du canal.



Modes de sous-titrage

Le téléviseur offre huit modes de sous-titrage, dont quatre modes texte.

Pour régler le *Mode sous-titrage* :

1. Sélectionnez *Écran* dans le Menu principal.
2. Mettez en surbrillance *Mode sous-titrage* et appuyez sur OK (l'écran *Mode sous-titrage* apparaît).
3. Mettez votre choix en surbrillance et appuyez sur OK (le menu *Écran* réapparaît).

   Nota : *Les modes Texte couvrent pratiquement la moitié de l'image à l'écran pour afficher les sous-titres. La plupart des diffuseurs utilisent le mode ST , qui affiche quelques lignes de sous-titres à la fois.*

Conseil

Si vous ne savez pas quel mode de sous-titrage utiliser, sélectionnez ST1. Le mode ST1 est très probablement utilisé dans votre localité. Les modes ST2, ST3 et ST4 sont réservés aux langues étrangères, mais sont très peu utilisés pour l'instant.

Désactiver le sous-titrage

1. Sélectionnez *Écran* dans le Menu principal.
2. Appuyez sur OK pour sélectionner *Affichage du sous-titrage.*
3. Mettez *Toujours désactivé* en surbrillance, puis appuyez sur la touche OK. Le sous-titrage est désactivé et vous revenez au menu *Écran.*



Menu canal

Sorte de signal Affiche une liste de choix qui vous permet de sélectionner le type d'antenne. Cette option n'apparaît pas pendant le réglage du système GUIDE Plus+.

Antenne UHF/VHF Choisissez cette option si vous utilisez actuellement une antenne pour recevoir les signaux de télévision.

Télévision câblée Choisissez cette option si vous utilisez actuellement un réseau câblé ou un câblosélecteur pour recevoir les signaux de télévision.

Recherche automatique de canaux Indique au téléviseur de rechercher automatiquement les canaux disponibles sur l'entrée d'antenne. Dès qu'il trouve un canal actif, le téléviseur l'enregistre dans la liste des canaux ; les canaux inactifs (postes faibles ou canaux sans aucun signal) sont éliminés de la liste des canaux. Si vous utilisez un câblosélecteur et si vous avez réglé le système GUIDE Plus+, cette option n'apparaît pas.

Liste et rubriques Affiche un tableau de commande vous permettant de modifier votre Liste normale de canaux et de choisir un nom de six caractères pour chaque canal. Suivez les instructions à l'écran pour introduire vos canaux et d'autres informations.

(Suite à la page suivante)

Conseil

Pour entrer un nombre supérieur à 99, appuyez sur le « 1 » et maintenez-le enfoncé pour introduire les centaines, puis appuyez sur les deux autres chiffres.

Numéro de canal Utilisez les flèches vers le haut et vers le bas pour parcourir la liste des canaux disponibles via votre antenne. Vous pouvez introduire le numéro du canal directement au moyen des touches numériques.

Liste normale Seuls les canaux de la liste normale sont disponibles lorsque vous parcourez la liste des canaux au moyen des touches CHAN. Utilisez les touches flèches vers le haut et le bas pour indiquer si le numéro de canal indiqué est inclus (*Oui*) ou n'est pas inclus (*Non*) dans la liste normale des canaux.

Rubriques des canaux Utilisez les touches flèches vers le haut et le bas pour introduire un nom de six caractères pour chaque canal. Tenez la touche enfoncée pour faire défiler la liste rapidement. Le téléviseur peut enregistrer un maximum de 27 noms en mémoire.

Syntonisation automatique Affiche une liste de choix qui vous permet de syntoniser automatiquement le téléviseur au canal approprié lorsque vous appuyez sur une touche de composants (VCR1, DVD, VCR2, ou SAT•CABLE) sur la télécommande. Allez au chapitre 3 pour plus de détails à propos de la fonction de syntonisation automatique.

Source d'entrée vidéo Vous permet de choisir si vous avez utilisé la prise S-Video pour connecter un composant. Si vous utilisez la prise S-Vidéo de cette manière, sélectionnez *Entrée S-Vidéo*. Sinon, sélectionnez *Entrée vidéo*.



Menu Horloge

Minuteur Affiche un tableau de commande vous permettant de choisir combien de temps le téléviseur doit fonctionner avant de s'éteindre.

Horaire programmé Affiche un tableau de commande vous permettant de programmer les heures de mise en marche et d'arrêt automatiques du téléviseur. Rappel : vous devez activer l'horaire. Les instructions à l'écran vous guident tout au long de la procédure de réglage de l'horaire.

Réglage de l'heure Affiche un tableau de commande vous permettant de mettre l'horloge à l'heure. Les instructions à l'écran vous guident tout au long de la procédure de réglage de l'heure. Si vous avez activé le système GUIDE Plus+, l'heure se règle automatiquement et cette option n'apparaît pas.

Autres informations

Vue d'ensemble du chapitre :

- Dépannage
- Entretien et nettoyage
- Boutons du panneau avant
- Garantie limitée
- Bon de commande des accessoires
- Index

Transforme encore le divertissement.



Dépannage

La plupart des problèmes posés par votre téléviseur peuvent être corrigés en consultant la liste de dépannage qui suit.

Problèmes posés par le téléviseur

Le téléviseur ne s'allume pas

- Appuyez sur la touche TV.
- Assurez-vous que le téléviseur est branché.
- Assurez-vous que la prise murale (ou la rallonge) est « sous tension » en branchant un autre appareil.
- Il y a peut-être un problème au niveau de la télécommande. Appuyez sur le bouton POWER à l'avant du téléviseur. Si le téléviseur s'allume, vérifiez les solutions proposées pour corriger les problèmes de la télécommande à la page 56.
- Les commandes du panneau avant sont peut-être verrouillées (désactivées). Utilisez la télécommande pour déverrouiller les commandes du panneau avant en sélectionnant *Blocage du panneau avant* dans le menu *Contrôles des parents* et en choisissant *Voir*.

Les commandes ne fonctionnent pas

- Si vous utilisez la télécommande, appuyez d'abord sur la touche TV pour vous assurer que la télécommande est en mode TV.
- Les boutons du panneau avant sont peut-être verrouillées (désactivées). Utilisez la télécommande pour déverrouiller les commandes du panneau avant en sélectionnant *Blocage du panneau avant* dans le menu *Contrôles des parents* et en choisissant *Voir*.
- Débranchez le téléviseur pendant deux minutes, puis rebranchez-le. Rallumez le téléviseur et essayez à nouveau.

Le téléviseur s'éteint tout seul

- La fonction d'arrêt automatique est peut-être activée. Allez à la page 52 pour des instructions.
- Le circuit de protection électronique a peut-être été activé à cause d'une surtension. Patientez 30 secondes, puis rallumez le téléviseur. Si cela se produit fréquemment, la tension dans votre domicile est peut-être anormalement élevée ou faible.

Le téléviseur s'allume à l'improviste

- La mise en marche automatique a peut-être été activée dans le système GUIDE Plus+. Allez à la page 52 pour des instructions.

Écran vide

- Vérifiez si le composant connecté au téléviseur est allumé.
- Essayez un autre canal.
- Appuyez sur RESET, au cas où les paramètres de l'image seraient trop bas.

Chaque fois que j'allume le téléviseur, le guide est à l'écran

- Vérifiez si vous avez retiré la broche de démonstration de la prise du câble G-LINK.

Pas de son, image normale

- Le son a peut-être été coupé. Appuyez sur la touche du volume vers le haut pour rétablir le son.
- Les haut-parleurs sont peut-être éteints. Vérifiez le tableau de commande *Sortie audio* et *Haut-parleurs* dans le menu *Audio*. Allez à la page 49 pour des instructions détaillées.
- Si vous utilisez des câbles S-VIDEO pour connecter un composant, n'oubliez pas de connecter également les prises Audio droite et gauche du composant dans les prises d'entrée (INPUT) droite et gauche du téléviseur.

Impossible de sélectionner certains canaux

- Le canal est peut-être bloqué ou il n'est pas approuvé dans le menu *Contrôles des parents*.
- Si vous utilisez un magnétoscope, vérifiez si le bouton TV/VCR du magnétoscope est dans le bon mode (appuyez sur le bouton TV/VCR de votre magnétoscope).

Réception stéréo bruitée

- Le poste est peut-être faible. Appuyez sur la touche SOUND de votre télécommande pour passer de stéréo à mono.

Dépannage

Pas d'image, pas de son, mais le téléviseur est allumé

- La fonction câble/antenne est peut-être mal réglée. Sélectionnez Menu GUIDE Plus+ dans le Menu principal, puis sélectionnez *Réglage*, et entrez les informations qui conviennent dans les écrans suivants. Allez aux pages 18-19 pour des instructions détaillées.
- Le canal est peut-être vide - changez de canal.
- Si vous regardez votre magnétoscope et qu'il est connecté avec un câble coaxial à la prise CABLE/ANTENNA, syntonisez le téléviseur au canal 3 ou 4 (selon le canal sélectionné sur l'interrupteur 3/4 à l'arrière de votre magnétoscope). Vérifiez également si le bouton TV/VCR du magnétoscope est dans le bon mode (appuyez sur le bouton TV/VCR de votre magnétoscope).

Son normal, mauvaise image

- Vérifiez les connexions de l'antenne. Assurez-vous que tous les câbles sont fermement connectés aux prises.
- Essayez de régler la fonction netteté pour améliorer les signaux faibles. Allez à la page 49 pour des instructions complémentaires.

Une boîte noire apparaît à l'écran

- Le sous-titrage est peut-être activé. Vérifiez le tableau de commande *Affichage des sous-titres* dans le menu *Canal*. Allez aux page 50 pour des instructions complémentaires.

Chaque fois que j'allume le téléviseur, le guide est à l'écran

- Le système GUIDE Plus+ apparaît automatiquement à l'écran lorsque vous utilisez la touche TV de la télécommande pour allumer le téléviseur. Vous pouvez désactiver cette fonction en appuyant sur la touche GUIDE de votre télécommande, puis en sélectionnant la barre de Menu. Appuyez sur la touche flèche vers la droite pour sélectionner *Réglage*. Choisissez *Review options* (Passer les options en revue) et sélectionnez *OFF*.

Problèmes posés par le système GUIDE Plus+

Lors du réglage, le GUIDE Plus+ ne passe pas au canal 9 pour le magnétoscope et/ou au canal 02 pour le câblosélecteur.

- Vérifiez que vous avez retiré la broche de démonstration de la prise du câble G-LINK. Vérifiez si les sondes du câble G-LINK sont placées correctement en face des capteurs de télécommande du composant.
- Le câblosélecteur réagit plus lentement aux commandes du système GUIDE Plus+ qu'aux commandes directes. N'oubliez pas ceci lorsque vous changez de canal.
- L'agencement des canaux sur le GUIDE Plus+ est peut-être incorrect. Il se peut que le guide perde la synchronisation avec le câblodistributeur. Utilisez la fonction *Réglage du Guide Plus+* dans le *Menu GUIDE Plus+* pour changer le code postal à 99999. Éteignez le téléviseur pendant 10 minutes. Utilisez Réglage à nouveau pour remettre le code postal tel qu'il était. Si on vous le demande, assurez-vous de choisir la bonne liste de programmation dans la liste de l'écran.

Les informations sur les émissions ne se téléchargent pas

- Revoyez les paramètres que vous avez introduits pendant le réglage et assurez-vous qu'ils sont exacts. Appuyez sur la touche MENU de la télécommande et sélectionnez *Réglage du GUIDE Plus+*. Allez à la page 15 pour des instructions détaillées à propos du réglage du GUIDE Plus+.
- Le téléviseur doit être éteint pour que les informations soient téléchargées. Laissez le téléviseur éteint pendant la nuit, pendant au moins 10 heures, pour que le téléchargement initial s'effectue dans votre localité.
- Si vous utilisez un câblosélecteur, laissez-le allumé pour pouvoir recevoir des informations sur les émissions.

Lorsque vous programmez une émission pour la regarder ou l'enregistrer, rien ne se passe

- Vérifiez s'il n'y a pas un conflit horaire. Allez à la page 52 pour des instructions.
- Assurez-vous que les sondes du câble G-LINK sont placées en face des capteurs de télécommande du composant.
- Assurez-vous que votre magnétoscope est éteint lorsque vous programmez une émission pour l'enregistrer car le système allume le magnétoscope lorsqu'il commence à enregistrer (si le magnétoscope est déjà allumé lorsque l'enregistrement commence, le système l'éteint).
- Assurez-vous qu'il y a une cassette dans le magnétoscope et que le magnétoscope est bien connecté.
- Assurez-vous de régler le magnétoscope dans les menus *Réglage du GUIDE Plus+*. Si vous ne suivez pas correctement les étapes du menu *Configuring for a VCR (Configuration pour un magnétoscope)*, l'option Enregistrement ne sera pas disponible. Allez à la page 20 pour des instructions détaillées.
- Si un câblosélecteur est connecté à votre téléviseur, assurez-vous de bien le configurer dans les menus *Réglage du GUIDE Plus+*. Allez aux pages 18-19 pour des instructions détaillées.

La télécommande ne fonctionne pas

- Il y a peut-être un objet entre la télécommande et le capteur de télécommande du composant. Assurez-vous qu'il n'y a rien entre les deux.
- La télécommande n'est peut-être pas dirigée directement vers le composant (téléviseur ou magnétoscope) que vous essayez de faire fonctionner.
- La télécommande n'est peut-être pas dans le mode TV. Appuyez sur la touche TV de façon à ce que la télécommande commande le téléviseur.
- Les piles de la télécommande sont peut-être faibles, mortes ou mal installées. Mettez des piles neuves dans la télécommande. (Notez que si vous retirez les piles, il vous faudra peut-être reprogrammer la télécommande pour commander d'autres composants.)
- Il faut peut-être purger le microprocesseur de la télécommande : retirez les piles et appuyez sur le 1 pendant au moins 60 secondes. Relâchez le 1, replacez les piles, et (au besoin) reprogrammez la télécommande.

Problèmes posés par Puce V/Contrôles des parents

Les limites fixées ne fonctionnent pas.

- Vous devez verrouiller les paramètres. Allez au *MENU PRINCIPAL* (appuyez sur la touche MENU de votre télécommande), sélectionnez *Contrôles des parents* (appuyez sur le 6 de votre télécommande), sélectionnez *Verr. contrôle parental* (appuyez sur le 6 de la télécommande).

Je ne me souviens pas de mon mot de passe et je veux déverrouiller le téléviseur.

- Si vous oubliez votre mot de passe, appuyez simultanément sur la touche TV de la télécommande et le bouton MENU du téléviseur et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes. Les Contrôles des parents se déverrouillent et vous pouvez réintroduire un mot de passe via l'option *Verr. Contrôle parental.*

La puce V ne me laisse pas regarder une émission même si elle n'est pas classée comme une émission violente.

- Le film a peut être été coté Non classé (NR). Après avoir bloqué la limite codes films, vous devez régler séparément *NR* sur *Voir* pour voir les films non classés (NR).

Entretien et nettoyage

ATTENTION : Vous pouvez nettoyer le téléviseur, au besoin, en utilisant un chiffon doux non pelucheux.

N'oubliez pas de dépoussiérer de temps à autre les fentes d'aération du boîtier pour assurer une ventilation adéquate.

L'écran du téléviseur peut également être nettoyé avec un chiffon doux non pelucheux. Veillez à ne pas égratigner ni gâcher l'écran. Au besoin, vous pouvez utiliser un chiffon imbibé d'eau chaude.

N'utilisez jamais d'agents nettoyants puissants, comme les produits à base d'ammoniaque ou les poudres abrasives. Ces nettoyants endommageront le téléviseur.

Lors du nettoyage, ne vaporisez pas de liquide directement sur l'écran et ne laissez aucun liquide couler le long de l'écran ou à l'intérieur du téléviseur. Évitez également de placer des boissons ou des vases remplis d'eau au-dessus du téléviseur. Ceci peut augmenter les risques d'incendie, d'électrocution ou d'endommagement du téléviseur.

Attention : Si des images fixes (qui ne bougent pas) restent affichées à l'écran pendant de longues périodes, elles risquent de s'imprimer de façon permanente sur le tube à image. Ces images comprennent les logos des réseaux, les numéros de téléphone et les jeux vidéos. Ces dommages ne sont pas couverts par votre garantie. Vous devez éviter de regarder de façon prolongée les canaux qui affichent ces images.

Panneau avant

Si vous ne trouvez pas votre télécommande, vous pouvez utiliser les boutons de votre téléviseur pour activer ou désactiver de nombreuses fonctions de votre téléviseur.

MENU Afficher le MENU PRINCIPAL du téléviseur. Dans le système de menus, il sélectionne les articles mis en surbrillance. Il vous ramène également au menu précédent. Appuyez sur MENU et gardez la touche enfoncée pendant deux secondes pour accéder au système GUIDE Plus+.

CH ∨ Permet de passer au canal précédent. Lorsque vous utilisez le système de menus du téléviseur, ce système agit comme la flèche bas de la télécommande.

CH ^ Permet de passer au canal suivant. Lorsque vous utilisez le système de menus du téléviseur, ce système agit comme la flèche haut de la télécommande.

VOL – Baisse le volume. Lorsque vous utilisez le système de menus du téléviseur, ce système agit comme la flèche gauche de la télécommande.

VOL + Augmente le volume. Lorsque vous utilisez le système de menus du téléviseur, ce système agit comme la flèche droite de la télécommande.

POWER Allume et éteint le téléviseur.

Garantie limitée RCA

Ce que couvre votre garantie :

- Tout défaut de matériaux ou de fabrication.

Durée après l'achat :

- Quatre-vingt-dix jours sur les frais de main-d'œuvre.
- Un an sur les pièces.
- Deux ans pour le tube cathodique à image.

La période de garantie pour les appareils loués commence à la première location ou 45 jours après la date d'expédition à l'entreprise de location, la première date prévalant.

Ce que nous ferons :

- Nous rembourserons à tout centre de service agréé pour les téléviseurs RCA les frais de main-d'œuvre encourus pour réparer votre téléviseur.
- Nous rembourserons à tout centre de service agréé pour les téléviseurs RCA le coût du tube cathodique à image et des pièces de rechange neuves ou remises à neuf, à notre choix, que nécessitera la réparation de votre téléviseur.

Pour obtenir le service :

- Pour les écrans dont la taille est inférieure ou égale à 26 pouces : Apportez votre téléviseur RCA dans un centre de service agréé pour les téléviseurs RCA et retournez le chercher lorsqu'il est réparé.
- Pour les écrans de plus de 26 pouces : Demandez un service à domicile ou de cueillette et retour d'un centre de service agréé pour les téléviseurs RCA, à condition que votre téléviseur se situe dans un territoire géographique couvert par le centre de service agréé pour les téléviseurs RCA. Dans le cas contraire, vous devez apporter votre téléviseur, à vos frais, dans un centre de service ou payer le coût facturé par le centre de service pour le transport du téléviseur entre votre domicile et le centre.
- Pour connaître le centre de service autorisé pour les téléviseurs RCA le plus près de chez vous, demandez à votre détaillant, consultez les Pages Jaunes ou téléphonez au 1 800 336-1900.
- Présentez au représentant du centre de service agréé votre reçu ou une autre preuve d'achat sur laquelle figure la date de l'achat ou de la première location.

(Suite à la page suivante)

Ce que ne couvre pas votre garantie :

- La formation client. (Votre Manuel de l'utilisateur décrit clairement l'installation, les réglages et le fonctionnement de votre téléviseur. Toute information supplémentaire devrait être obtenue auprès de votre détaillant).
- L'installation et les réglages connexes.
- Les problèmes de réception de signal qui ne sont pas causés par votre téléviseur.
- Les dommages dus au mauvais usage ou à la négligence.
- Les piles.
- Les fusibles remplacés par le client.
- Les images brûlées sur l'écran.
- Les téléviseurs modifiés, incorporés à d'autres produits ou utilisés à des fins institutionnelles ou commerciales.
- Les téléviseurs achetés ou réparés à l'extérieur des États-Unis.
- Les cas de force majeure tels que, mais sans s'y limiter, les dommages par la foudre.

Enregistrement du produit :

- Veuillez remplir et poster la carte d'enregistrement du produit, qui accompagne votre téléviseur. Nous pourrons alors vous contacter plus facilement, si nécessaire. Le retour de la carte n'est pas obligatoire aux fins de la garantie.

L'effet des lois provinciales sur cette garantie :

- Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques qui s'ajoutent aux autres droits éventuels qui peuvent varier d'une province à l'autre.

Si vous avez achetez votre téléviseur à l'extérieur des États-Unis :

- Cette garantie est nulle. Renseignez-vous auprès de votre détaillant au sujet de la garantie.

Les visites de service ne concernant pas un défaut de matériaux ou de fabrication ne sont pas couvertes en vertu de cette garantie. L'acheteur est entièrement responsable des coûts de telles visites de service.



VH81 (0,9 m)
VH82 (1,82 m)

Le câble vissable *se fixe aux connecteurs ronds de l'antenne (de type F 75 ohms) à l'arrière de votre magnétoscope ou de votre téléviseur. Les extrémités se vissent aux connecteurs pour une connexion sûre.*



VH89 (1,82 m)

Le câble à pression *se fixe aux connecteurs ronds de l'antenne (de type F 75 ohms) à l'arrière de votre magnétoscope ou de votre téléviseur. Les extrémités s'enfoncent pour une connexion rapide.*



Câble avec extrémité en plaqué or

VH83 (1,82 m)

Câble de doublage monaural pour magnétoscope *Câble double qui vous permet de connecter les prises* VIDEO *et* AUDIO *de deux magnétoscopes VHS pour copier des cassettes. Vous pouvez également l'utiliser pour connecter un magnétoscope à votre téléviseur. Le câble est codé par couleur et blindé. Chaque extrémité est dotée de prises phono de type RCA.*



Câble avec extrémité en plaqué or

VH84 (1,82 m)

Câble de doublage stéréo pour magnétoscope *Câble triple qui vous permet de connecter les prises* VIDEO *et* AUDIO *des composants stéréo.*



VH976 (1,82 m)
VH913 (3,66 m)

Le câble S-vidéo *possède des connecteurs multi-broches à chaque extrémité pour connecter les composants S-vidéo à votre téléviseur.*

Suite à la page suivante.....

Détachez ici

Bon de commande d'accessoires

Description	N° de pièce	Prix	Quant.	Total
Câble d'antenne vissable (0,9 m)	VH81	$3,95		
Câble d'antenne vissable (1,82 m)	VH82	$5,95		
Câble d'antenne à pression (1,82 m)	VH89	$5,95		
Câble de doublage monaural pour magnétoscope (1,82 m)	VH83	$5,95		
Câble de doublage stéréo pour magnétoscope (1,82 m)	VH84	$9,95		
Câble S-vidéo (1,82 m)	VH976	$7,95		
Câble S-vidéo (3,65 m)	VH913	$14,95		
Répartiteur de signal bidirectionnel	VH47	$3,95		
Antenne amplifiée	ANT200	$49,95		
Mixeur d'antenne (pas illustré)	193984	$11,15		
Télécommande (CRK76TA1)	242524	$30,35		
Adaptateur Audio•Vidéo (pas illustré)	228449	$4,45		

Les prix sont sujets à des changements sans préavis.

Total marchandise ..... $ _____

Taxe de vente ..... $ _____

La loi nous oblige à percevoir la taxe de vente en vigueur dans chaque province, pays et localité dans lesquels la marchandise est expédiée.

Expédition et manutention ..... $ 5,00

Montant total ci-inclus ..... $ _____

Utilisez de préférence une carte VISA, MasterCard ou Discover.

Les mandats et les chèques doivent être libellés en dollars américains uniquement.

Pas d'ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT ni D'ARGENT LIQUIDE

Tous les accessoires sont livrables selon la disponibilité.

Si nécessaire, nous expédierons un modèle de remplacement.

Veuillez compléter le verso également

Effectuez votre commande avec une carte VISA, MasterCard ou Discover en fournissant les renseignements suivants

UTILISEZ VOTRE CARTE DE CRÉDIT

IMPORTANT : Copiez le numéro complet de votre carte VISA

Ma carte expire le :

IMPORTANT : Copiez le numéro complet de votre carte MasterCard

Copiez le numéro au-dessus de votre nom sur la carte

Ma carte expire le :

IMPORTANT : Copiez le numéro complet de votre carte Discover

Ma carte expire le :

SIGNATURE AUTORISÉE
(La commande ne sera pas passée sans signature)

Écrivez en majuscules ou tapez votre nom.

Une commande correcte et complète réduira votre attente.

Nom : _____

Rue : _____

_____ App. : _____

Ville : _____

État/Dép : _____ Code Postal : _____

N° de tél. pendant la journée : _____

Vérifiez que les deux côtés de cette commande sont remplis.

- La livraison requiert 4 semaines.
- Tous les accessoires sont sujets à leur disponibilité.
- Les prix peuvent changer.

Détachez ici



Répartiteur VH47

Répartiteur de signal bidirectionnel

Vous permet de connecter un second téléviseur ou magnétoscope.



ANT200

Antenne amplifiée

Elle vous permet de passer facilement du signal de l'antenne à celui du câble ou du satellite sans débrancher l'antenne.



CRK76TE1

Télécommande

C'est la télécommande qui est livrée avec votre téléviseur. Vous pouvez commander des télécommandes de remplacement ou supplémentaires au besoin.

Pour commander

Pour passer une commande par téléphone, ayez en main votre carte Visa, MasterCard ou Discover et composez le numéro sans frais ci-dessous.

N'utilisez ce numéro que pour commander des accessoires qui figurent sur ce bon de commande.

1 800 338-0376

Pour envoyer votre commande par la poste, détachez et envoyez le bon de commande rempli avec votre numéro de carte de crédit, votre mandat ou votre chèque en dollars américains (à l'ordre de Thomson Consumer Electronics, Inc.) à l'adresse suivante :

Video Accessories
PO Box 8419
Ronks, PA 17573

A

Accessoires 59
ANTENNA/CABLE IN, prise 13
Antenne UHF/VHF 51
Audio
  Processeur 48
  Sortie d'audio et haut-parleurs 49
Automatique
  Couleur 50
  Recherche de canaux 51
  Recherche des canaux 16
  Syntonisation 39, 52
    Canal DVD 39
    Canal SAT/CABLE 39
    Canal VCR1 39

B

Base
  connexions 8
Blocage
  Categories d'age 42
  Categories de films 45
  Emissions sans code 46
  Panneau avant 46
  Themes particuliers 43
Blocage du panneau avant 46
Broche de démonstration 6, 8, 9, 11

C

Cable
  Audio/Video 7
  coaxial 7
  G-LINK 7
  S-Video 7
Cabloselecteur
  liste des codes 28
Canal
  2 39
  3 39
  Agencement 30
  Banniere 37, 38
  Blocage 46
  DVD 39
  Recherche 16
  Rubriques 52
  SAT/CABLE 39
  VCR2 39
Capteur de telecommande 14
Categories d'age 41
Connexions
  avancees 11
  base 9
  Televiseur + magnetoscope 8
  Televiseur + magnetoscope + recepteur satellite 11
Contraste 49
Contraste des couleurs 50
Controles des parents
  Menu 40
  Verrouiller, Deverrouiller 46
Controles du timbre 48

D

De base
  Controles de l'image 49
Depannage 54
Deverrouiller, Controles des parents 46

F

Fixe
  Images 56
  Sortie, Haut-parleurs eteints 49

G

G-LINK
  cable 7
  connexion 14
Garantie 57
Guide de programmation
  apres le reglage 22
GUIDE Plus+ 17

H

Heure
  Actuelle 38
Horloge
  Menu 52

I

Image
  Menu Qualite 49
  Prereglages 50
INPUT1 39

L

Langue 50
Langues
  Selection 16
Limite codes
  films 45
  TV 41
Liste des codes
  Cabloselecteur 28
  Magnetoscope 28
  Recepteur satellite 28
Liste normale 52

M

Magnetoscope
  Canal 1 39
  Canal 2 39
  liste des codes 28
Magnetoscope, connexion 8
Memoire 52
Menu
  Audio 48
  Canal 51
  Canaux 36
  Ecran 50
  Grid Guide 31
  Langue 50
  Messages 35
  News 34
  Reglage 36
  Schedule 34
  Sort 33
Menu à l'écran 50
Menus
  Reglage du système GUIDE Plus+ 17
Minuteur 38, 52
Mono 48

N

Nettete 49
Niveau de noir 49

P

Panneau avant 57
  blocage 46
  prises 12
Piles pour la telecommande 15
Prise
  AUDIO R 13
  CABLE/ANTENNA 8, 9, 11
  L/MONO 13
  S-VIDEO 11, 13
  VIDEO IN 8, 11, 13
  AUDIO IN 8, 11
  du tableau avant 12
  R et L/MONO 8, 11
  sur le televiseur 12, 13
Programmation
  Canal DVD 39
  Canal SAT/CABLE 39
  Canal VCR1 39
  Canal VCR2 39
Puce V
  Blocage des films 45
  Categories d'age 40
  Theme du contenu 40
PuceV 40

R

R et L OUT, prises 13
Recepteur satellite
  liste des codes 28
Récepteur satellite
  connexion 11
Reglage 17
  Heure 52
  menu 36
Reglage interactif 16
Rubriques 52

S

S-VIDEO
  cable 7
SAP 49
Schedule
  menu 34
Second Audio Program (SAP) (Deuxieme piste audio 49
Setup
  Menus du GUIDE Plus+ 17
Silence 48
Sort menu 33
Sorte de signal
  Antenne UHF/VHF 51
  Television cablee 51
Sortie variable, Haut-parleurs allumes, eteints 49
Sous-titrage 50
  Affichage 50
  Mode 50
Stereo 48
Système GUIDE Plus+ 17, 22
  Agencement de canal 30
  Canaux 37
  Telechargement des informations 30

T

Tableau avant
  boutons 12
  prises 12
Teinte 49
Telecommande, piles 15
Themes 41
Touches
  fleches 24
  numeriques 24
  Telecommande 24
Trouver le capteur 14
Trouver le capteur de telecommande 14

V

Verrouiller Controles des parents 46
Video 52

Nous vous prions de ne pas envoyer de produits à l'adresse d'Indianapolis indiquée dans ce manuel ou sur l'emballage, ce qui ne ferait que retarder la réparation de votre produit.

THOMSON CONSUMER ELECTRONICS
10330 North Meridian Street
Indianapolis, IN 46290

©2000 Thomson Consumer Electronics, Inc.
Marque(s) de commerce® déposée(s)
Marca(s) Registrada(s)
Imprimé aux États-Unis
TOCOM 15634630

Les matériaux suivants ont été utilisés pour imprimer cette publication.

60 %
PAPIER RECYCLÉ
MINIMUM DE 20 % POST-CONSOMMATION

Imprimé avec de l'encre à base d'huille de soja ™